

NÁVOD K OBSLUZE

Zkrácená verze (celý návod je uveden v oddílu tech. dokumentace „Návod k obsluze a údržbě“)

Před zahájením práce ve směně je obsluhovatel povinen jízdou bez zatížení prověřit správnou funkci plošiny, zejména poháněcí jednotky, provozních spínačů apod. O případných závadách provést záznam do Deníku zvedací plošiny, uloženého dle pokynů uživatele.

Zakázané manipulace.

Je zakázáno:

- dopravovat osoby v kleci, vstup je povolen pouze při otevřených šachetních dveřích,
- dopravovat zvedací plošinou břemena o hmotnosti vyšší, než je její nosnost,
- dopravovat zvedací plošinou jiná břemena než pro která je určena, zvláště ne taková, která by přesahovala obrysy ložné plochy klece,
- dopravovat bez náležitého opatření břemena, která svými rozměry a tvarem ohrožují okolí,
- přepravovat volně ložený sypký materiál, břemena s nestabilní polohou s nebezpečím překlopení nebo sjetí a pádu na přepravní plochu klece a mimo ní,
- ukládat břemena na ložnou plochu klece zvedací plošiny nerovnoměrně, což by mohlo vést k nadměrnému jednostrannému zatížení klece plošiny,
- pokračovat v provozu při zjištění nepravdivosti funkce mechanismu zdvihu,
- porušovat zákazy, uvedené na výstražných a bezpečnostních tabulkách,
- používat k ovládání, vyřazovat z funkce nebo přestavovat bezpečnostní prvky,
- uvádět do pohybu plošinu při vyřazených nebo špatně nastavených bezpečnostních prvcích,
- dovolit obsluhu zvedací plošiny nepovolaným osobám,
- opustit naloženou zvedací plošinu (v případě delšího přerušení provozu je nutno plošinu vyložit),
- provádět při provozu jakékoliv opravy na zařízeních plošiny osobám bez oprávnění a příslušné kvalifikace a bez souhlasu provozovatele, event. vlastníka plošiny, s výjimkou drobných prací, na jejichž provádění byl obsluhovatel prokazatelným způsobem poučen a zacvičen,
- obsluhovat plošinu obsluhovatelem, jehož schopnost je snížena vlivem požití omamných látek, alkoholu nebo léků, snižujících možnost sebekontroly,

Prohlídky v průběhu používání:

Měsíční prohlídka v rozsahu:

- kontrola stavu konstrukce,
- kontrola stavu pohonné jednotky (funkce plošiny směrem nahoru a dolů, naprázdno a se jmenovitým zatížením),
- kontrola stavu šroubových spojů,
- kontrola těsnosti převodovky,
- kontrola stavu provozních a bezpečnostních spínačů,
- kontrola stavu nosných řetězů,
- kontrola stavu elektrického zařízení.

Ostatní prohlídky a zkoušky, vč. preventivního servisu provádějí pracovníci oprávněné organizace (výrobce).

Provádění prohlídek:

Měsíční prohlídku a zkoušky po opravách provádí pracovníci pověřeni uživatelem (např. pracovníci údržby).

Záznamy o prohlídkách:

O výsledku měsíční prohlídky, závadách a jejich odstranění provedou provádějící pracovníci záznam do Deníku zvedací plošiny.