

Pomůcka pro provoz a provádění údržby za normálních provozních podmínek
(neuvažovány kritické situace a mimořádné podmínky)

Všeobecná ustanovení:

1. Všechny zjištění zapisuje pracovník obsluhy do provozního deníku obchůzek.
2. Obsluha hlásí odpovědnému pracovníkovi výskyt poruch, nežádoucích jevů apod.
3. Rozsah provádění kontrol a údržby může být upraven pokynem odpovědného pracovníka dle vzniklé situace.

Minimální četnost	Provádí	Objekt 01	Objekt 02	Objekt 03	Objekt 04
		Těleso hráze (komunikace na hrázi)	Spodní výpust (včetně betonového portálu na vyústění)	Bezpečnostní přeliv včetně česlové stěny a odpadního koryta	Nádrž a její bezprostřední okolí
1 x měsíčně a při každé návštěvě díla	pověřený pracovník obsluhy	celková pravidelná kontrola technického stavu objektu, nežádoucí činnosti; kontrola provádění údržby (vzdušný a návodní svah, koruna hráze)	celková pravidelná kontrola objektu požeráku a portálu výpusti, návodního, vzdušného svahu v oblasti profilu spodní výpusti	celková pravidelná kontrola stavu objektu; průtočnost spadiště přelivu, skluzu za přelivem a odpadu od přelivu včetně průtočnosti propustky pod vozovkou	zběžná kontrola situace na hladině, záznamy vodních stavů v nádrži, zběžná kontrola kvality vody v nádrži;
2 x ročně případně dle potřeby	správce díla, pověřený pracovník obsluhy	ošetřování vegetace na návodním, vzdušném svahu a koruně hráze, odstranění vegetace ze spár opevnění betonovými deskami	ošetřování a údržba vegetace povrchu hráze v okolí objektu 02	odstraňování plavenin z přelivné hrany a propustku za spadištěm, ze spár dlažby před přelivnou hranou, z oblasti česlové stěny odstranit vegetační porost, kontrola průtočnosti propustky a koryta za přelivem	ošetřování a údržba břehů nádrže, odstraňování nežádoucích předmětů z nádrže
1 x za 3 roky případně dle potřeby	správce díla, pověřený pracovník obsluhy	zajištění přístupnosti objektů na hrázi z koruny	údržba pochozí části lávky na požerák, dlužové hradící stěny, stupaček do spadiště, poklopu a betonového objektu požeráku	kontrola stavu opevnění přelivné hrany, spadiště přelivu, konstrukce česlové stěny včetně odpadního koryta	
vždy při vypouštění nádrže nebo zaklesnutí hladiny	správce díla, pověřený pracovník obsluhy	kontrola opevnění návodního svahu	kontrola opevnění návodního svahu v oblasti požeráku	kontrola a údržba návodní části, která je za normálního provozu pod hladinou	kontrola eroze břehů nádrže, kontrola zanesení nádrže sedimenty
po přívalem dešti	správce díla, pověřený pracovník obsluhy	kompletní kontrola tělesa hráze (poškození opevnění, eroze, výmoly, atp.)	kontrola technického stavu objektu 02 a průtočnost trouby spodní výpusti a odpadu za vyústěním	kontrola technického stavu objektu 03 a průtočnost odpadu pod objektem	
po zimním období	správce díla, pověřený pracovník obsluhy	celková kontrola tělesa hráze	kontrola stavu objektu 02	kontrola stavu konstrukce objektu 03	kontrola eroze břehů nádrže
poznámka	v případě nedostupnosti pracovníka obsluhy (nemoc, dovolená) určí odpovědný pracovník správce díla jeho zástupce	při mimořádné situaci výskyt průsakové činnosti podrobnější záznamy vodních stavů	v zimním období kontrola průtočnosti profilu spadiště požeráku a trouby spodní výpusti	v zimním období kontrola průtočnosti profilu přelivu a česlové stěny	při výskytu mimořádné situace podrobnější záznamy vodních stavů, v zimním období navíc kontrola odchodu ledů v nádrži