

NASTAVENÍ VENTILŮ PRO DRENÁŽOVÁNÍ PLOVIDLA ZVÍKOV																
Poz.	čerpádlem LP1 na levý bok				čerpádlem BP1 na pravý bok				čerpádlem LP1 na pravý bok				čerpádlem BP1 na levý bok			
	hospod. prostor	náklad. prostor	PKP	strojovna	hospod. prostor	náklad. prostor	PKP	strojovna	hospod. prostor	náklad. prostor	PKP	strojovna	hospod. prostor	náklad. prostor	PKP	strojovna
L1	●	X	X	X	●	X	X	X	●	X	X	X	●	X	X	X
L2	X	●	X	X	X	●	X	X	X	●	X	X	X	●	X	X
L3	X	X	●	X	X	X	●	X	X	X	●	X	X	X	●	X
L4	X	X	X	●	X	X	X	●	X	X	X	●	X	X	X	●
L5	NASTAVENO SÁNÍ Z DRENÁŽE				NASTAVENO SÁNÍ ZE SKŘÍNĚ CHLADIČŮ				NASTAVENO SÁNÍ Z DRENÁŽE				NASTAVENO SÁNÍ ZE SKŘÍNĚ CHLADIČŮ			
L6	●	●	●	●	N	N	N	N	●	●	●	●	N	N	N	N
L7	●	●	●	●	N	N	N	N	●	●	●	●	N	N	N	N
L8	NASTAVENO SÁNÍ ZE SKŘÍNĚ CHLADIČŮ				NASTAVENO SÁNÍ Z DRENÁŽE				NASTAVENO SÁNÍ ZE SKŘÍNĚ CHLADIČŮ				NASTAVENO SÁNÍ Z DRENÁŽE			
L9	N	N	N	N	●	●	●	●	N	N	N	N	●	●	●	●
L10	N	N	N	N	●	●	●	●	N	N	N	N	●	●	●	●
L11	●	●	●	●	N	N	N	N	N	N	N	N	●	●	●	●
L12	N	N	N	N	●	●	●	●	●	●	●	●	N	N	N	N
B11	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
B14	N	N	N	N	N	N	N	N	●	●	●	●	●	●	●	●
B15	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
B17	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N

POZNÁMKA:

- VENTIL OTEVŘEN
- X VENTIL UZAVŘEN
- N NEVZTAHUJE SE

- L4 - VENTIL UZAMČEN, PRO HAVARIJNÍ DRENÁŽOVÁNÍ ODEMKNOUT
- PKP - PŘEDNÍ KOLIZNÍ PROSTOR
- OSTATNÍ NEUVEDENÉ VENTILY JSOU UZAVŘENY

BALASTOVÁNÍ PRAVIDLA ZVÍKOV PLNĚNÍ NÁDRŽÍ ČERPADLEM LP1																
Poz.	PLNĚNÍ ČERPADLEM LP1 Z PRAVÉ SKŘÍŇE CHLADIČE								PLNĚNÍ ČERPADLEM LP1 Z LEVÉ SKŘÍŇE CHLADIČE							
	BN1L	BN1P	BN2L	BN2P	BN3L	BN3P	BN4L	BN4P	BN1L	BN1P	BN2L	BN2P	BN3L	BN3P	BN4L	BN4P
B1	X	X	X	X	X	X	X	X	●	●	●	●	●	●	●	●
B2	●	●	●	●	●	●	●	●	X	X	X	X	X	X	X	X
L5	NASTAVENO SÁNÍ ZE SKŘÍŇE CHLADIČŮ								NASTAVENO SÁNÍ ZE SKŘÍŇE CHLADIČŮ							
L6	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
L7	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
L8	NASTAVENO SÁNÍ Z DRENÁŽE								NASTAVENO SÁNÍ Z DRENÁŽE							
L9	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
L10	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
L11	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
L12	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
B3	●	X	X	X	X	X	X	X	●	X	X	X	X	X	X	X
B4	X	X	●	X	X	X	X	X	X	X	●	X	X	X	X	X
B5	X	X	X	X	●	X	X	X	X	X	X	X	●	X	X	X
B6	X	X	X	X	X	X	●	N	X	X	X	X	X	X	●	N
B7	X	X	X	X	X	X	X	●	X	X	X	X	X	X	X	●
B8	X	X	X	X	X	●	X	X	X	X	X	X	X	●	X	X
B9	X	X	X	●	X	X	X	X	X	X	X	●	X	X	X	X
B10	X	●	X	X	X	X	X	X	X	●	X	X	X	X	X	X
B11	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
B12	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
B13	●	●	●	●	●	●	●	X	X	X	X	X	X	X	X	X
B14	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
B15	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
B16	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
B17	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
B18	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

POZNÁMKA:

- VENTIL OTEVŘEN
- X VENTIL UZAVŘEN
- N NEVZTAHUJE SE

OSTATNÍ NEUVEDENÉ VENTILY JSOU UZAVŘENY

BALASTOVÁNÍ PRAVIDLA ZVÍKOV PLNĚNÍ NÁDRŽÍ ČERPADLEM BP1																
Poz.	PLNĚNÍ ČERPADLEM BP1 Z PRAVÉ SKŘÍŇE CHLADIČE								PLNĚNÍ ČERPADLEM BP1 Z LEVÉ SKŘÍŇE CHLADIČE							
	BN1L	BN1P	BN2L	BN2P	BN3L	BN3P	BN4L	BN4P	BN1L	BN1P	BN2L	BN2P	BN3L	BN3P	BN4L	BN4P
B1	X	X	X	X	X	X	X	X	●	●	●	●	●	●	●	●
B2	●	●	●	●	●	●	●	●	X	X	X	X	X	X	X	X
L5	NASTAVENO SÁNÍ Z DRENÁŽE								NNASTAVENO SÁNÍ Z DRENÁŽE							
L6	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
L7	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
L8	NASTAVENO SÁNÍ ZE SKŘÍŇE CHLADIČŮ								NASTAVENO SÁNÍ ZE SKŘÍŇE CHLADIČŮ							
L9	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
L10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
L11	X	X	X	X	X	X	X	X	●	●	●	●	●	●	●	●
L12	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
B3	●	X	X	X	X	X	X	X	●	X	X	X	X	X	X	X
B4	X	X	●	X	X	X	X	X	X	X	●	X	X	X	X	X
B5	X	X	X	X	●	X	X	X	X	X	X	X	●	X	X	X
B6	X	X	X	X	X	X	●	N	X	X	X	X	X	X	●	N
B7	X	X	X	X	X	X	X	●	X	X	X	X	X	X	X	●
B8	X	X	X	X	X	●	X	X	X	X	X	X	X	●	X	X
B9	X	X	X	●	X	X	X	X	X	X	X	●	X	X	X	X
B10	X	●	X	X	X	X	X	X	X	●	X	X	X	X	X	X
B11	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
B12	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
B13	X	X	X	X	X	X	X	●	●	●	●	●	●	●	●	●
B14	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
B15	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
B16	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
B17	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
B18	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

POZNÁMKA:

- VENTIL OTEVŘEN
- X VENTIL UZAVŘEN
- N NEVZTAHUJE SE

OSTATNÍ NEUVEDENÉ VENTILY JSOU UZAVŘENY

BALASTOVÁNÍ PRAVIDLA ZVÍKOV								
PLNĚNÍ NÁDRŽÍ OBĚMI ČERPADLY SOUČASNĚ								
Poz.	PLNĚNÍ ČERPADLEM BP1 Z PRAVÉ SKŘÍŇĚ CHLADIČE				PLNĚNÍ ČERPADLEM LP1 Z LEVÉ SKŘÍŇĚ CHLADIČE			
	BN1P	BN2P	BN3P	BN4P	BN1L	BN2L	BN3L	BN4P
B1	X	X	X	X	●	●	●	●
B2	●	●	●	●	X	X	X	X
L5	NASTAVENO SÁNÍ ZE SKŘÍŇĚ CHLADIČŮ				NASTAVENO SÁNÍ ZE SKŘÍŇĚ CHLADIČŮ			
L6	●	●	●	●	●	●	●	●
L7	●	●	●	●	●	●	●	●
L8	NASTAVENO SÁNÍ ZE SKŘÍŇĚ CHLADIČŮ				NASTAVENO SÁNÍ ZE SKŘÍŇĚ CHLADIČŮ			
L9	●	●	●	●	●	●	●	●
L10	●	●	●	●	●	●	●	●
L11	X	X	X	X	X	X	X	X
L12	X	X	X	X	X	X	X	X
B3	X	X	X	X	●	X	X	X
B4	X	X	X	X	X	●	X	X
B5	X	X	X	X	X	X	●	X
B6	X	X	X	N	X	X	X	N
B7	X	X	X	●	X	X	X	●
B8	X	X	●	X	X	X	X	X
B9	X	●	X	X	X	X	X	X
B10	●	X	X	X	X	X	X	X
B11	X	X	X	X	X	X	X	X
B12	X	X	X	X	X	X	X	X
B13	X	X	X	X	X	X	X	X
B14	X	X	X	X	X	X	X	X
B15	●	●	●	●	●	●	●	●
B16	X	X	X	X	X	X	X	X
B17	●	●	●	●	●	●	●	●
B18	X	X	X	X	X	X	X	X

VENTIL OTEVŘEN  
VENTIL UZAVŘEN  
NEVZTAHUJE SE

OSTATNÍ NEUVEDENÉ VENTILY JSOU UZAVŘENY

BALASTOVÁNÍ PLAVIDLA ZVÍKOV VYČERPÁNÍ NÁDRŽÍ ČERPADLEM LP1																
Poz.	VYČERPÁVÁNÍ ČERPADLEM LP1 LEVÝ BOK								VYČERPÁVÁNÍ ČERPADLEM LP1 NA PRAVÝ BOK							
	BN1L	BN1P	BN2L	BN2P	BN3L	BN3P	BN4L	BN4P	BN1L	BN1P	BN2L	BN2P	BN3L	BN3P	BN4L	BN4P
B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
L1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
L2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
L3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
L4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
L5	NASTAVENO SÁNÍ Z DRENÁŽE								NASTAVENO SÁNÍ Z DRENÁŽE							
L6	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
L7	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
L8	NASTAVENO SÁNÍ ZE SKŘÍNĚ CHLADIČŮ								NASTAVENO SÁNÍ ZE SKŘÍNĚ CHLADIČŮ							
L9	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
L10	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
L11	•	•	•	•	•	•	•	•	X	X	X	X	X	X	X	X
L12	X	X	X	X	X	X	X	X	•	•	•	•	•	•	•	•
B3	•	X	X	X	X	X	X	X	•	X	X	X	X	X	X	X
B4	X	X	•	X	X	X	X	X	X	X	•	X	X	X	X	X
B5	X	X	X	X	•	X	X	X	X	X	X	X	•	X	X	X
B6	X	X	X	X	X	X	•	N	X	X	X	X	X	X	•	N
B7	X	X	X	X	X	X	X	•	X	X	X	X	X	X	X	•
B8	X	X	X	X	X	•	X	X	X	X	X	X	•	X	X	X
B9	X	X	X	•	X	X	X	X	X	X	X	•	X	X	X	X
B10	X	•	X	X	X	X	X	X	X	•	X	X	X	X	X	X
B11	•	•	•	•	•	•	•	•	X	X	X	X	X	X	X	X
B12	N	N	N	N	N	N	N	N	•	•	•	•	•	•	•	•
B13	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
B14	X	X	X	X	X	X	X	X	•	•	•	•	•	•	•	•
B15	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
B16	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
B17	N	N	N	N	N	N	N	N	X	X	X	X	X	X	X	X
B18	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N

POZNÁMKA:

- VENTIL OTEVŘEN
- X VENTIL UZAVŘEN
- N NEVZTAHUJE SE

OSTATNÍ NEUVEDENÉ VENTILY JSOU UZAVŘENY

BALASTOVÁNÍ PRAVIDLA ZVÍKOV VYČERPÁNÍ NÁDRŽÍ ČERPADLEM BP1																
Poz.	VYČERPÁVÁNÍ ČERPADLEM BP1 LEVÝ BOK								VYČERPÁVÁNÍ ČERPADLEM BP1 NA PRAVÝ BOK							
	BN1L	BN1P	BN2L	BN2P	BN3L	BN3P	BN4L	BN4P	BN1L	BN1P	BN2L	BN2P	BN3L	BN3P	BN4L	BN4P
B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
L5	NASTAVENO SÁNÍ ZE SKŘÍŇE CHLADIČŮ								NASTAVENO SÁNÍ Z DRENÁŽE							
L6	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
L7	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
L8	NASTAVENO SÁNÍ Z DRENÁŽE								NASTAVENO SÁNÍ Z DRENÁŽE							
L9	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
L10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
L11	●	●	●	●	●	●	●	●	X	X	X	X	X	X	X	X
L12	X	X	X	X	X	X	X	X	●	●	●	●	●	●	●	●
B3	●	X	X	X	X	X	X	X	●	X	X	X	X	X	X	X
B4	X	X	●	X	X	X	X	X	X	X	●	X	X	X	X	X
B5	X	X	X	X	●	X	X	X	X	X	X	X	●	X	X	X
B6	X	X	X	X	X	X	●	N	X	X	X	X	X	X	●	N
B7	X	X	X	X	X	X	X	●	X	X	X	X	X	X	X	●
B8	X	X	X	X	X	●	X	X	X	X	X	X	X	●	X	X
B9	X	X	X	●	X	X	X	X	X	X	X	●	X	X	X	X
B10	X	●	X	X	X	X	X	X	X	●	X	X	X	X	X	X
B11	●	●	●	●	●	●	●	●	X	X	X	X	X	X	X	X
B12	N	N	N	N	N	N	N	N	●	●	●	●	●	●	●	●
B13	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
B14	●	●	●	●	●	●	●	●	X	X	X	X	X	X	X	X
B15	X	X	X	X	X	X	X	X	N	N	N	N	N	N	N	N
B16	X	X	X	X	X	X	X	X	N	N	N	N	N	N	N	N
B17	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
B18	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

POZNÁMKA:

- VENTIL OTEVŘEN
- X VENTIL UZAVŘEN
- N NEVZTAHUJE SE

OSTATNÍ NEUVEDENÉ VENTILY JSOU UZAVŘENY

BALASTOVÁNÍ PLAVIDLA ZVÍKOV								
VYČERPÁVÁNÍ NÁDRŽÍ OBĚMI ČERPADLY SOUČASNĚ								
Poz.	PLNĚNÍ ČERPADLEM BP1 Z PRAVÉ SKŘÍŇE CHLADIČE				PLNĚNÍ ČERPADLEM LP1 Z LEVÉ SKŘÍŇE CHLADIČE			
	BN1P	BN2P	BN3P	BN4P	BN1L	BN2L	BN3L	BN4P
B1	X	X	X	X	X	X	X	X
B2	X	X	X	X	X	X	X	X
L5	NASTAVENO SÁNÍ Z DRENÁŽE				NASTAVENO SÁNÍ Z DRENÁŽE			
L6	●	●	●	●	●	●	●	●
L7	●	●	●	●	●	●	●	●
L8	NASTAVENO SÁNÍ Z DRENÁŽE				NASTAVENO SÁNÍ Z DRENÁŽE			
L9	●	●	●	●	●	●	●	●
L10	●	●	●	●	●	●	●	●
L11	●	●	●	●	●	●	●	●
L12	●	●	●	●	●	●	●	●
B3	●	X	X	X	●	X	X	X
B4	X	●	X	X	X	●	X	X
B5	X	X	●	X	X	X	●	X
B6	X	X	X	●	X	X	X	●
B7	X	X	X	●	X	X	X	●
B8	X	X	●	X	X	X	●	X
B9	X	●	X	X	X	●	X	X
B10	●	X	X	X	●	X	X	X
B11	X	X	X	X	X	X	X	X
B12	X	X	X	X	X	X	X	X
B13	X	X	X	X	X	X	X	X
B14	X	X	X	X	X	X	X	X
B15	X	X	X	X	X	X	X	X
B16	X	X	X	X	X	X	X	X
B17	X	X	X	X	X	X	X	X
B18	X	X	X	X	X	X	X	X

- VENTIL OTEVŘEN      OSTATNÍ NEUVEDENÉ VENTILY JSOU UZAVŘENY  
X VENTIL UZAVŘEN  
N NEVZTAHUJE SE

BALASTOVÁNÍ PRAVIDLA ZVÍKOV																
PŘEČERPÁVÁNÍ NÁDRŽE ČERPADLEM BP1																
Poz.	Z NÁDRŽE BN1P DO				Z NÁDRŽE BN2P DO				Z NÁDRŽE BN3P DO				Z NÁDRŽE BN4P DO			
	BN1L	BN2L	BN3L	BN4L	BN1L	BN2L	BN3L	BN4L	BN1L	BN2L	BN3L	BN4L	BN1L	BN2L	BN3L	BN4L
B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
L5	NASTAVENO SÁNÍ ZE SKŘÍNĚ CHLADIČŮ				NASTAVENO SÁNÍ ZE SKŘÍNĚ CHLADIČŮ				NASTAVENO SÁNÍ ZE SKŘÍNĚ CHLADIČŮ				NASTAVENO SÁNÍ ZE SKŘÍNĚ CHLADIČŮ			
L6	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
L7	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
L8	NASTAVENO SÁNÍ Z DRENÁŽE				NASTAVENO SÁNÍ Z DRENÁŽE				NASTAVENO SÁNÍ Z DRENÁŽE				NASTAVENO SÁNÍ Z DRENÁŽE			
L9	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
L10	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
L11	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
L12	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
B3	•	X	X	X	•	X	X	X	•	X	X	X	•	X	X	X
B4	X	•	X	X	X	•	X	X	X	•	X	X	X	•	X	X
B5	X	X	•	X	X	X	•	X	X	X	•	X	X	X	•	X
B6	X	X	X	•	X	X	X	•	X	X	X	•	X	X	X	•
B7	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	•	•	•	•
B8	X	X	X	X	X	X	X	X	•	•	•	•	X	X	X	X
B9	X	X	X	X	•	•	•	•	X	X	X	X	X	X	X	X
B10	•	•	•	•	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
B11	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
B12	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
B13	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
B14	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
B15	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
B16	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
B17	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
B18	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

- VENTIL OTEVŘEN
  - X VENTIL UZAVŘEN
  - N NEVZTAHUJE SE
- OSTATNÍ NEUVEDENÉ VENTILY JSOU UZAVŘENY



BALASTOVÁNÍ PRAVIDLA ZVÍKOV PŘEČERPÁVÁNÍ NÁDRŽE ČERPADLEM LP1																
Poz.	Z NÁDRŽE BN1L DO				Z NÁDRŽE BN2L DO				Z NÁDRŽE BN3L DO				Z NÁDRŽE BN4L DO			
	BN1P	BN2P	BN3P	BN4P	BN1P	BN2P	BN3P	BN4P	BN1P	BN2P	BN3P	BN4P	BN1P	BN2P	BN3P	BN4P
B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
L5	NASTAVENO SÁNÍ Z DRENÁŽE				NASTAVENO SÁNÍ Z DRENÁŽE				NASTAVENO SÁNÍ Z DRENÁŽE				NASTAVENO SÁNÍ Z DRENÁŽE			
L6	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
L7	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
L8	NASTAVENO SÁNÍ ZE SKŘÍNĚ CHLADIČŮ				NASTAVENO SÁNÍ ZE SKŘÍNĚ CHLADIČŮ				NASTAVENO SÁNÍ ZE SKŘÍNĚ CHLADIČŮ				NASTAVENO SÁNÍ Z DRENÁŽE			
L9	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
L10	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
L11	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
L12	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
B3	●	●	●	●	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
B4	X	X	X	X	●	●	●	●	X	X	X	X	X	X	X	X
B5	X	X	X	X	X	X	X	X	●	●	●	●	X	X	X	X
B6	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	●	●	●	●
B7	X	X	X	●	X	X	X	●	X	X	X	●	X	X	X	●
B8	X	X	●	X	X	X	●	X	X	X	●	X	X	X	●	X
B9	X	●	X	X	X	●	X	X	X	●	X	X	X	●	X	X
B10	●	X	X	X	●	X	X	X	●	X	X	X	●	X	X	X
B11	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
B12	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
B13	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
B14	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
B15	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
B16	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
B17	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
B18	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

- VENTIL OTEVŘEN
  - X VENTIL UZAVŘEN
  - N NEVZTAHUJE SE
- OSTATNÍ NEUVEDENÉ VENTILY JSOU UZAVŘENY

PROPLACHOVÁNÍ SKŘÍNÍ A NÁDRŽE				
PLAVIDLA ZVÍKOV				
Poz.	ČERPADLEM BP1 Z PRAVÉ SKŘÍNĚ CHLADIČE		ČERPADLEM LP1 Z LEVÉ SKŘÍNĚ CHLADIČE	
	LEVÁ SKŘÍŇ	FEKÁL. NÁDRŽ	LEVÁ SKŘÍŇ	FEKÁL. NÁDRŽ
B1	X	X	●	X
B2	●	X	X	X
L5	NASTAVENO SÁNÍ Z DRENÁŽE		NASTAVENO SÁNÍ ZE SKŘÍNĚ CHLADIČŮ	
L6	X	X	●	●
L7	X	X	●	●
L8	NASTAVENO SÁNÍ ZE SKŘÍNĚ CHLADIČŮ		NASTAVENO SÁNÍ Z DRENÁŽE	
L9	●	●	X	X
L10	●	●	X	X
L11	X	X	X	X
L12	X	X	X	X
B3	X	X	X	X
B4	X	X	X	X
B5	X	X	X	X
B6	X	X	X	X
B7	X	X	X	X
B8	X	X	X	X
B9	X	X	X	X
B10	X	X	X	X
B11	X	X	X	X
B12	X	X	X	X
B13	X	X	X	X
B14	●	●	●	●
B15	X	X	X	X
B16	●	X	X	X
B17	X	X	X	X
B18	X	X	●	X
B19	X	●	X	●

- VENTIL OTEVŘEN      OSTATNÍ NEUVEDENÉ VENTILY JSOU UZAVŘENY  
X VENTIL UZAVŘEN  
N NEVZTAHUJE SE