
STROJOVNA TOPENÍ
=RAINP1-X1-M1, =RAINP1-X1-M2, =RAINP1-X1-M3, =RAINP1-X1-M4
=RAINP1-X1-M5, =RAINP1-X1-EOH1, =RAINP1-X1-EXP1
=RAINP1-X1-EXP2
=RAINP1-X2-B3, =RAINP1-X2-B4, =RAINP1-X2-B5, =RAINP1-X2-B6
=RAINP1-X2-B7, =RAINP1-X2-B8, =RAINP1-X2-B9, =RAINP1-X2-B10
=RAINP1-X2-B11, =RAINP1-X2-B12, =RAINP1-X2-F1, =RAINP1-X2-F1
=RAINP1-X2-Y1, =RAINP1-X2-Y2, =RAINP1-X2-E1
=RAINP1-X2-E1
=RAINP1-X2-E4
=RAINP1-X2-B1
VZT 1
=RAINP1-X1-M1, =RAINP1-X1-M2, =RAINP1-X1-EOH1, =RAINP1-X1-B7
=RAINP1-X2-B1, =RAINP1-X2-B2, =RAINP1-X2-B3, =RAINP1-X2-B4
=RAINP1-X2-B6, =RAINP1-X2-P1, =RAINP1-X2-P2
=RAINP1-X2-F1, =RAINP1-X2-F2, =RAINP1-X2-F3, =RAINP1-X2-F4
=RAINP1-X2-F5, =RAINP1-X2-Y1, =RAINP1-X2-Y2, =RAINP1-X2-Y3
=RAINP1-X2-F4, =RAINP1-X2-E2
VZT 2
=RAINP1-X1-M3, =RAINP1-X1-M4, =RAINP1-X1-EOH2, =RAINP1-X1-E8
=RAINP1-X2-B9, =RAINP1-X2-B10, =RAINP1-X2-B11, =RAINP1-X2-B12
=RAINP1-X2-B14, =RAINP1-X2-B15, =RAINP1-X2-P3, =RAINP1-X2-P4
=RAINP1-X2-F6, =RAINP1-X2-F7, =RAINP1-X2-F8, =RAINP1-X2-F9
=RAINP1-X2-F10, =RAINP1-X2-PK5, =RAINP1-X2-PK6, =RAINP1-X2-Y5
=RAINP1-X2-Y6, =RAINP1-X2-Y7, =RAINP1-X2-Y8, =RAINP1-X2-E5
=RAINP1-X1-M6
=RAINP1-X1-M5
=RAINP1-X1-M7
=RAINP1-X1-M6
=RAINP1-X2-B3
=RAINP1-X2-PK2
=RAINP1-X2-PK1
=RAINP1-X2-PK3
=RAINP1-X2-B7
=RAINP1-X2-B23
=RAINP1-X2-B25
=RAINP1-X2-B24
=RAINP1-X2-B26
=RAINP1-X2-B2
0.18
0.17
0.16
0.15
0.14
0.13
0.12
0.11
0.10
0.09
0.08
0.07
0.06
0.05
0.04
0.03
0.02
0.01
0.19
0.20
0.21
0.22
0.23
0.09
TRASA MaR
TRASA MaR 6030
TRASA MaR DO POŽÁRNÍ NÁDRŽE
PORTÁLOVÝ JEŘÁB
RAINP1
1.NP
270,200
270,150
-0,150
270,200
-0,300
270,200
-0,300
270,200
-0,300