

– SOUČÁST MVE

PŘEMĚNA
NÁHRA
POTR

ODBO
KONS

ODSTRANĚNÍ

OSADÍ SE ŠOUPÁTKO
NA POTRUBÍ DN 200 DO

ODBO
KONS

OSADÍ SE ŠOUPÁTKO -
NA POTRUBÍ DN 200 DO RH

1 - PŘÍRUBOVÝ KŘÍŽ TT	DN200	1ks	- litina
2 - PŘÍRUBOVÝ PŘECHOD FFR	DN200/125	1ks	- litina
3 - PŘÍRUBOVÝ PŘECHOD FFR	DN200/100	2ks	- litina
4 - ŠOUPÁTKO S PŘÍRUBAMI KRÁTKÉ	DN125	1ks	- litina
5 - ŠOUPÁTKO S PŘÍRUBAMI KRÁTKÉ	DN100	3ks	- litina
6 - MONTÁŽNÍ VLOŽKA	DN100	7ks	- litina
7 - PŘÍRUBOVÉ KOLENO Q90°	DN100	6ks	- litina
8 - PŘÍRUBOVÉ KOLENO Q90°	DN125	2ks	- litina
9 - PŘÍRUBOVÝ T KUS	DN200/100	1ks	- litina
10 - PŘÍRUBOVÝ T KUS	DN100/50	1ks	- litina
11 - PŘÍRUBOVÝ PŘECHOD FFR	DN100/80	2ks	- litina
12 - PŘÍRUBOVÉ KOLENO Q90°	DN80	3ks	- litina
13 - MONTÁŽNÍ VLOŽKA	DN80	3ks	- litina
14 - ŠOUPÁTKO S PŘÍRUBAMI KRÁTKÉ	DN80	2ks	- litina
15 - ŠOUPÁTKO S PŘÍRUBAMI KRÁTKÉ	DN50	1ks	- litina
16 - PŘÍRUBOVÉ KOLENO Q90°	DN50	1ks	- litina
17 - MONTÁŽNÍ VLOŽKA	DN50	1ks	- litina
18 - ZEMNÍ SOUPRAVA TUHÁ	DN50-200 DL: 1.00m	5ks	
19 - UNIVERZÁLNÍ NAVRTÁVACÍ PÁS	DN200/100	1ks	- litina
20 - UNIVERZÁLNÍ NAVRTÁVACÍ PÁS	DN200/80	2ks	- litina
21 - UNIVERZÁLNÍ NAVRTÁVACÍ PÁS	DN100/50	1ks	- litina
22 - POTRUBÍ OCELOVÉ S PŘÍRUBOVÝMI SPOJI	Ø133/5	0.80m	
23 - POTRUBÍ OCELOVÉ S PŘÍRUBOVÝMI SPOJI	Ø108/5	8.70m	
24 - POTRUBÍ OCELOVÉ S PŘÍRUBOVÝMI SPOJI	Ø89/5	1.52m	
25 - POTRUBÍ OCELOVÉ S PŘÍRUBOVÝMI SPOJI	Ø60/5	0.70m	

STÁVAJÍCÍ SCHODY
SE ZÁBRADLÍM
- ODSTRANÍ SE



RH PŘÍSEŇNICE - REKONSTRUKCE MVE - AKTUALIZACE
D.1. STAVEBNÍ ČÁST-SO 01 STROJOVNÁ MVE
D.12. VÝKRESOVÁ ČÁST
D.12.1. BOURACÍ PRÁCE A NÁHRADNÍ ZÁSOBENÍ RH

Měřítka
1:20

D.1.2.1.2.

POVODÍ OHŘE, státní podnik