


HORNÍCH 100 mm ZAPAŽIT A ZAČISTIT HRANU
DOLNÍ ČÁST BETONOVAT DO VÝKOPU



- LEGENDA:
- - - - SÍŤ KARI 8/100/100
 - ROSTLÝ TERÉN
 - KAMENNÝ OBKLAD TL. 200 mm
 - ARMOVANÝ BETON C 30/37 XF3 XA1
 - PODKLADNÍ BETON C 8/10
 - HUTNĚNÝ ZÁSYP KAMENIVEM Z PODKLADŮ
 - OHUMUSOVÁNÍ
 - POHOZ DRC. KAMENIVO 63-125
 - ZÁSYP VHDNÝM VYTĚŽENÝM MATERIÁLEM
 - NETKANÁ GEOTEXTILIE 400g/m²

POZNÁMKY:

- SVAHOVÁNÍ VÝKOPU JE ŘEŠENO ORIENTAČNĚ JE NUTNÉ JEJ UPRAVIT DLE SKUTEČNÉHO STAVU PODLOŽÍ
- ZDIVO BUDE KOTVENO NEREZOVÝMI STAVEBNÍMI KOTVAMI DÉLKY 300 mm NEPRAVIDELNĚ 3 KS m'
- K PARAPETU BUDE KOTVEN PLOT POMOCÍ PLATLÍ. POLOHA PLOTU JE ZNÁZORNĚNA NA SITUACI D.1

AKCE: KŘEPELKA, VELKÉ POŘÍČÍ, ZKAPACITNĚNÍ KORYTA, Ř. KM 0,000 - 0,340, Č. A. 219160028 - 2. ETAPA			
ZODP. PROJEKTANT Ing. Jaroslav Branda		PROJEKTANT Ing. Jaroslav Branda	
KRESLIL Ing. Tomáš Kuřátko		ČÍSLO 59/PD/16	
D.6.2 SCHODY NA P.Č. 1137/4 SO 1.3 M 1:20		ÚČET	