

ZÁVAZNÉ POKYNY K PROVÁDĚNÍ DÍLA

- Dilatační úseky, spáry a provedení dilatací včetně rozmístění dilatačních trnů je nutno dodržet podle projektové dokumentace.
- Betonáž vodorovných dilatačních úseků vystřídáně.
- Bednění nelze kotvit do nově zbudovaných konstrukcí.
- Moniérku pro ochranu hydroizolace vyvedené nad opěrné stěny je nutné přikotvit k původní stěně asi 0,4 m pod korunou opěrné stěny i přes hydroizolaci (hydroizolační folie zde bude narušena, avšak nelze předpokládat namáhání kapalinou v této výšce) a prostup dotěsnit hydroizolační stěrkou s výztuží.
- Rovinnost plochy (podlahy) není rozhodující funkční vlastností, povrch musí splňovat požadavky platných ČSN, nelze však očekávat rovinnost povrch větší než 5 mm/2 m, sklon je natolik minimální že nelze vyloučit vznik kaluží.
- Hydroizolační folie musí být řádně provedena v souladu s konstrukčním předpisem na <http://www.fatrafol.cz/wp-content/uploads/2016/02/fatrafol-h-web.pdf>.
- Hydroizolační folie musí být po celém obvodu podlahy kotvena podle detailu 501H, u popěrných stěn podle detailu 502H, upevnění folie na korunu opěrných stěn na pásek z poplastovaného plechu VIPLANIL http://www.fatrafol.cz/wp-content/uploads/2016/07/Fatrafol-H_web_detaily.pdf.
- Je nutné zkontrolovat šířku sváru v rozhodujících spojích tak, že se přes spoj vyřízne pásek, na kterém se změří minimální šíře šířka svaru a vyhodnotí jeho spojitost.

CSW Statika s.r.o.
Dětská 2444/39, Praha 10
IČ: 28865073
DIČ: CZ28865073

17.2.2020

SOUTKLASIN

