



LEGENDA:

SILNOPROUDÉ ROZVODY
SDĚLOVACÍ ROZVODY
UZEMNĚNÍ

POZNAMKY:

1. UZEMNĚNÍ BUDE PÁSEM FeZn 30x4mm V ZÁKLADOVÉM BETONU.

2. VŠECHNY SPOJE V ZÁKLADECH PŘEOVĚST VODIVO SVAŘOVÁNÍM, OBALIT JUTOU A ZALÍT ASFALTEM.

3. VÝVODY UZEMNĚNÍ V MÍSTĚ PŘECHODU ZE ZÁKLADU OPATŘIT 2x ASFALTOVÝM NÁTĚREM - "PROTIKOROZNÍ OCHRANA".