

Seznam výkresové dokumentace

Název výkresu	Číslo výkresu
0 Levé jezové pole (sestava)	A2 - 1858L - 00
1 Gallův řetěz (DG100) (sestava)	A1 - 1858L - 01
1.1 Lamela	A3 - 1858L - 01 - 01
1.2 Lamela I. (ZM)	A3 - 1858L - 01 - 02
2a Vodítko řetězu pravé (sestava)	A3 - 1858VP - 02
2b Vodítko řetězu levé (sestava)	A3 - 1858VL - 02
0 Pravé jezové pole (sestava)	A2 - 1858P - 00
1 Gallův řetěz (DG100) (sestava)	A1 - 1858P - 01
1.1 Lamela	A3 - 1858P - 01 - 01
1.2 Lamela I. (ZM)	A3 - 1858P - 01 - 02
2a Vodítko řetězu pravé (sestava)	A3 - 1858VP - 02
2b Vodítko řetězu levé (sestava)	A3 - 1858VL - 02