


PŘ5
Přivolávač v podlaží 1



PŘ2
přivolávač v podlaží 0

PŘ2
přivolávač v podlaží -1

PŘ2
přivolávač v podlaží -2

PŘ1
Přivolávač v podlaží -3

