



Hrochův Týnec

Přestav

Trojovice

Stičany

Pod nádražím

Přední podbor

Hrochův Týnec

Na hlásku

Dětský domov

Na kopci

U křížku

Bažantnice

U dubů

Nad cihelnou

Nad lukami

U lukách V

Důlna

U Nabočan

U křížku

Za státní

Na stráni

0.17286

PF 1

PF 2

PF 3

PF 4

PF 5

PF 6

PF 7

PF 8

PF 9

PF 10

PF 11

PF 12

PF 13

PF 14

PF 15

PF 16

PF 17

PF 18

PF 19

PF 20

PF 21

PF 22

PF 23

PF 24

PF 25

PF 26

PF 27

PF 28

PF 29

PF 30

0.2388

0.2172

0.23510

0.0700

0.05855

0.5716

0.8778

0.8981

1.1316

1.4355

1.4488

1.5

1.754

2.1678

2.5221

3.2047

3.5290

3.9926

4.3326

4.3884

4.3785

4.5137

4.8961

4.8085

4.3984

5.3563

5.1517

5.7158