

UMÍSTĚNÍ MĚŘICÍHO ZAŘÍZENÍ TBD
SITUAČNÍ SCHÉMA HRÁZE, 1 : 500

34.D
(na budově č.p.602)

N1
(na budově správy přehrady)

P1

P2

MĚRNÝ PF Č.4
km 0,080

MĚRNÝ PF Č.1
km 0,130

MĚRNÝ PF Č.2
km 0,170

KASKÁDOVÝ SKLUZ
SE DVĚMA STUPNI
VE DNE

VÝVAR

PORTAL CHODBY

VZDUŠNÍ PATA HRÁZE

VÝPUSTNÁ VĚŽ

VÝPUSTNÁ VĚŽ

VÝPUSTNÁ VĚŽ

VÝPUSTNÁ VĚŽ

VÝPUSTNÁ VĚŽ

VÝPUSTNÁ VĚŽ

VÝPUSTNÁ VĚŽ

VÝPUSTNÁ VĚŽ

VÝPUSTNÁ VĚŽ

VÝPUSTNÁ VĚŽ

VÝPUSTNÁ VĚŽ

VÝPUSTNÁ VĚŽ

VÝPUSTNÁ VĚŽ

VÝPUSTNÁ VĚŽ

VÝPUSTNÁ VĚŽ

VÝPUSTNÁ VĚŽ

VÝPUSTNÁ VĚŽ

VÝPUSTNÁ VĚŽ

VÝPUSTNÁ VĚŽ

VÝPUSTNÁ VĚŽ

VÝPUSTNÁ VĚŽ

VÝPUSTNÁ VĚŽ

VÝPUSTNÁ VĚŽ

VÝPUSTNÁ VĚŽ

COLSYS

Název výkresu:
S005 – Vodní dílo Horní Bečva
Situační schéma hráze – umístění nové kabelové trasy

Datum:	Revize:	Měřítko:
12/2024	0	1:500
Formát:	Číslo výkresu:	List:
A3	5	1
		Listů:
		1