

Zadání GP:


HM 211 840 Úprava Jevišovky, ústí - Tvořihráz

Tok: Jevišovka

Závod: ZD

Provoz: Znojmo

Kontaktní osoba, telefon, E-mail: Pokorný Michal, tel: 724 720 075, e-mail: pokorny@pmo.cz



K.ú.: Žerotice

Ochranná hráz LB + PB

Délka LB hráz: 2,00 km

Délka PB hráz: 2,00 km

Identifikace začátek LB: hranice k.ú. Žerotice – Prosiměřice
(S-JTSK) X: -632456, Y: -1188357

Identifikace začátek PB: hranice k.ú. Žerotice – Prosiměřice
(S-JTSK) X: -632498, Y: -1188386

Identifikace konec LB: hranice k.ú. Žerotice – Tvořihráz
(S-JTSK) X: -633927, Y: -1187357


Identifikace konec PB: hranice k.ú. Žerotice – Tvořihráz
(S-JTSK) X: -633907, Y: -1187399

Související objekty:

1) LB klapka (S-JTSK) X: -633108, Y: -1187637
ř. km 28,70

2) LB stavidlo (S-JTSK) X: -633545, Y: -1187322
ř. km 29,26

3) LB klapka (S-JTSK) X: -633677, Y: -1187303
ř. km 29,40



K.ú. Hrušovany nad Jevišovkou

Ochranná hráz LB + PB

Délka LB hráz: 2,8 km

Délka PB hráz: 2,8 km

Identifikace začátek LB: hranice k.ú. Hrušovany nad Jevišovkou – Jevišovka
(S-JTSK) X: -617832, Y: -1200175

Identifikace začátek PB: hranice k.ú. Hrušovany nad Jevišovkou – Jevišovka
(S-JTSK) X: -617830, Y: -1200213

Identifikace konec LB: hranice k.ú. Hrušovany nad Jevišovkou – Šanov nad Jevišovkou
(S-JTSK) X: -620298, Y: -1199369

Identifikace konec PB: hranice k.ú. Hrušovany nad Jevišovkou – Šanov nad Jevišovkou
(S-JTSK) X: -620320, Y: -1199376

Související objekty:

1) LB stavidlo (S-JTSK) X: -619085, Y: -1200246
ř. km 6,923

2) LB stavidlo (S-JTSK) X: -619757, Y: -1199936
ř. km 7,671

3) stupeň (S-JTSK) X: -619110, Y: -1200248
ř. km 6,952