

Seznam výkresové dokumentace

Název výkresu	Číslo výkresu
Segmentový uzávěr DN 1400	A2 - 1820 - 00
Hradící deska (svarek)	A0 - 1820 - 00 - 01
Hradící deska	A3 - 1820 - 00 - 01 - 01
Boční deska I. (výpalek)	A3 - 1820 - 00 - 01 - 02
Boční deska II. (výpalek)	A3 - 1820 - 00 - 01 - 03
Žebro - vodorovné (výpalek)	A3 - 1820 - 00 - 01 - 04
Žebro - vnitřní I. (výpalek)	A4 - 1820 - 00 - 01 - 05
Doraz (výpalek)	A4 - 1820 - 00 - 01 - 06
Žebro - vnitřní II. (výpalek)	A4 - 1820 - 00 - 01 - 07
Žebro - vnitřní III. (výpalek)	A4 - 1820 - 00 - 01 - 08
Deska - spodní I.	A3 - 1820 - 0 - 01 - 09
Deska - horní I.	A3 - 1820 - 00 - 01 - 10
Deska - horní II.	A4 - 1820 - 00 - 01 - 11
Deska - horní III.	A3 - 1820 - 00 - 01 - 12
Zadní deska - dolní	A3 - 1820 - 00 - 01 - 13
Zadní deska - střed	A3 - 1820 - 00 - 01 - 14
Zadní deska - horní	A3 - 1820 - 00 - 01 - 15
Žebro dorazu (výpalek)	A4 - 1820 - 00 - 01 - 16
Nosič těsnění - svislý	A2 - 1820 - 00 - 01 - 17
Nosič těsnění - vodorovný	A3 - 1820 - 00 - 01 - 18
Přídržka těsnění - svislá I.	A2 - 1820 - 00 - 01 - 19
Přídržka těsnění - svislá II.	A2 - 1820 - 00 - 01 - 20
Přídržka těsnění - vodorovná I.	A3 - 1820 - 00 - 01 - 21
Přídržka těsnění - vodorovná II.	A2 - 1820 - 00 - 01 - 22
Těsnění vodorovné	A4 - 1820 - 00 - 01 - 23a
Těsnění boční svislé	A4 - 1820 - 00 - 01 - 23b
Deska uchycení	A4 - 1820 - 00 - 01 - 24

Dorazová deska	A4 - 1820 - 00 - 01 - 25
Návarek	A4 - 1820 - 00 - 01 - 28
Usměrňovací lišta	A3 - 1820 - 00 - 01 - 29
Ovládání segmentu (sestava)	A2 - 1820 - 00 - 02
Nosník (svarek)	A2 - 1820 - 00 - 02 - 01
Nosník	A3 - 1820 - 00 - 02 - 01 - 01
Závěs táhla (a	A4 - 1820 - 00 - 02 - 01 - 02a
Závěs táhla (b	A4 - 1820 - 00 - 02 - 01 - 02b
Závěs čepu	A4 - 1820 - 00 - 02 - 01 - 03
Pouzdro	A4 - 1820 - 00 - 02 - 01 - 04
Deska	A4 - 1820 - 00 - 02 - 01 - 05
Páka - pravá	A2 - 1820 - 00 - 02 - 02
Rameno	A3 - 1820 - 00 - 02 - 02 - 01
Žebro páky	A4 - 1820 - 00 - 02 - 02 - 02
Páka - levá	A2 - 1820 - 00 - 02 - 03
Čep táhla	A2 - 1820 - 00 - 02 - 09
Přídržka čepu	A4 - 1820 - 00 - 02 - 10
Rameno segmentu - pravé (svarek)	A3 - 1820 - 00 - 03
Páka segmentu I.	A3 - 1820 - 00 - 03 - 01
Páka segmentu II.	A3 - 1820 - 00 - 03 - 02
Vzpěra	A4 - 1820 - 00 - 03 - 03
Žebro ramena segmentu	A4 - 1820 - 00 - 03 - 04
Rameno segmentu - levé (svarek)	A3 - 1820 - 00 - 04
Výtokový kus (svarek)	A3 - 1820 - 00 - 05
Dosedací stolička (svarek)	A4 - 1820 - 00 - 05 - 02
Rameno stoličky (výpalek)	A4 - 1820 - 00 - 05 - 02 - 01
Ložisko	A4 - 1820 - 00 - 06
Ložisko excentru	A4 - 1820 - 00 - 07
Distanční deska	A4 - 1820 - 00 - 08