LEGENDA:

SHZ–01	Ovládací ústředna hašení pro trafostanici T1, 3 zóny, LCD displej, aktivační tlačítko hašení, klíčový přepínač manuálního módu, led značení stavu SHZ, certifikace dle ČSN EN 12094 Umístění ústředny: strojovna SHZ, 3.patro, Umístění vzdáleného panelu: velín, 9.patro
SHZ–02	Ovládací ústředna hašení pro turbogenerátor TG1, 3 zóny, LCD displej, aktivační tlačítko hašení, klíčový přepínač manuálního módu, led značení stavu SHZ, certifikace dle ČSN EN 12094 Umístění ústředny: strojovna SHZ, 3.patro, Umístění vzdáleného panelu: velín, 9.patro
SHZ–03	Ovládací ústředna hašení pro turbogenerátor TG1, 3 zóny, LCD displej, aktivační tlačítko hašení, klíčový přepínač manuálního módu, led značení stavu SHZ, certifikace dle ČSN EN 12094 Umístění ústředny: strojovna SHZ, 3.patro, Umístění vzdáleného panelu: velín, 9.patro
SHZ–04	Ovládací ústředna hašení pro trafostanici T2, 3 zóny, LCD displej, aktivační tlačítko hašení, klíčový přepínač manuálního módu, led značení stavu SHZ, certifikace dle ČSN EN 12094 Umístění ústředny: strojovna SHZ, 3.patro, Umístění vzdáleného panelu: velín, 9.patro
SHZ–05	Ovládací ústředna hašení pro rozvodnu 6kV, 3 zóny, LCD displej, aktivační tlačítko hašení, klíčový přepínač manuálního módu, led značení stavu SHZ, certifikace dle ČSN EN 12094 Umístění ústředny: rozvodna 6kV, 4.patro, Umístění vzdáleného panelu: velín, 9.patro
SHZ–06	Ovládací ústředna hašení pro rozvodnu 22kV, 3 zóny, LCD displej, aktivační tlačítko hašení, klíčový přepínač manuálního módu, led značení stavu SHZ, certifikace dle ČSN EN 12094 Umístění ústředny: rozvodna 6kV, 4.patro, Umístění vzdáleného panelu: velín, 9.patro
V1.1	Axiální ventilátor požární, havarijní větrání pro rozvodnu 6kV, elektrický příkon 0.55 kW, provozní proud 1.36 A, napětí 400V Umístění: rozvodna 6kV, 4.patro
V2.1	Axiální ventilátor požární, havarijní větrání pro rozvodnu 22kV, elektrický příkon 0.55 kW, provozní proud 1.36 A, napětí 400V Umístění: rozvodna 22kV, 4.patro
V3.1	Axiální ventilátor požární, havarijní větrání pro trafostanici T2, elektrický příkon 0.55 kW, provozní proud 1.36 A, napětí 400V Umístění: trafostanice T2, 3.patro
V4.1	Axiální ventilátor požární, havarijní větrání pro trafostanici T1, elektrický příkon 0.55 kW, provozní proud 1.36 A, napětí 400V Umístění: trafostanice T1, 3.patro
V5.1	Axiální ventilátor požární, havarijní větrání pro strojovnu SHZ, elektrický příkon 0.55 kW, provozní proud 1.36 A, napětí 400V Umístění: strojovna SHZ, 3.patro
V6.1	Axiální ventilátor požární, havarijní větrání pro turbogenerátory TG1, TG2, elektrický příkon 0.55 kW, provozní proud 1.36 A, napětí 400V Umístění: chodba, 3.patro
V7.1	Axiální ventilátor potrubní, havarijní větrání odvod z meziplášť, elektrický příkon 0.123 kW, provozní proud 0.5 A, napětí 230V Umístění: stavební kanál, 9.patro
V7.2	Axiální ventilátor potrubní, havarijní větrání odvod z meziplášť, elektrický příkon 0.123 kW, provozní proud 0.5 A, napětí 230V Umístění: stavební kanál, 9.patro

VYTVÁŘENÍ KOPIE DOKUMENTU, PŘEDÁVÁNÍ TŘETÍ OSOBĚ A JINÉ POUŽITÍ JE BEZ SOUHLASU AUTORA ZAKÁZÁNO !

Vypracováno:
KLIKA-BP, a.s.
8.března 4812/2a, 586 01 Jihlava
Tel.: +420 567 304 221
email: klika@klika.cz
web: www.klika.cz

Vypracoval:	Ing. Petr Pilnáček
Schválil:	Marek Chvojsík
Datum:	06. 2017

Popis změny

D	
C	
B	
A	

Název stavby: HC NECHRANICE

Název výkresu: ROZVADĚČ =SHZ R01 - LINIOVÉ SCHEMA

Datum:	Revize:	Stupeň:	Měřítko:	Listů:
06. 2017	B	RP	%	27

Výkres číslo: RP 3

List: 3