
Stary Ples
km 0,000 00 = start km 0,0000
km 0,000 00 = konec km 0,0000
km 0,379 50
PP 6 + VYHOST LB
km 0,379 50
PP 6
km 1,143 59
PP 2
km 2,368 80
PP 3
km 2,368 80
VYHOST LB
km 2,368 80
PP 3 + VYHOST LB
km 0,000 00
PP 1 + VYHOST LB
km 0,000 00
ZAČÁTEK ÚSEKU
km 0,000 00
ZAČÁTEK ÚSEKU
391/2
390/1
389/1
389/7
389/8
404/19
404/8
404/7
404/6
404/17
428/23
428/11
424/6
2135/6
2135/5
2135/4
2135/3
2135/2
2135/1
2141/19
181/4
181/6
94/1
14/1
14/2
15/1
15/2
16/1
16/2
16/3
16/4
16/5
17/1
17/2
17/3
18
19
121/2
125/2
125/3
126/2
157/1
157/2
159/3
1938/1
1938/2
1938/3
1938/4
1938/5
1938/6
1938/7
1938/8
1938/9
1938/10
1938/11
1938/12
1986/1
Q.440/14
Q.440/15
Q.540/17
Q.540/18
Q.540/19
Q.540/20
Q.540/21
Q.540/22
Q.540/23
Q.540/24
Q.540/25
Q.540/26
Q.540/27
Q.540/28
Q.540/29
Q.540/30
Q.540/31
Q.540/32
Q.540/33
Q.540/34
Q.540/35
Q.540/36
Q.540/37
Q.540/38
Q.540/39
Q.540/40
Q.540/41
Q.540/42
Q.540/43
Q.540/44
Q.540/45
Q.540/46
Q.540/47
Q.540/48
Q.540/49
Q.540/50
Q.540/51
Q.540/52
Q.540/53
Q.540/54
Q.540/55
Q.540/56