

Tok : **Bělá** Stanice : **VD Boskovice**  
 Kraj : **Jihomoravský kraj** ORP : **Boskovice** Obec : **Boskovice**

Provozovatel stanice : **Povodí Moravy Brno**

Centrum automatického sběru dat : **VHD Povodí Moravy Brno**

Staničení : **7.20 [km]** Číslo hydrologického pořadí : **4-15-02-054**  
 Plocha povodí : **57,7 [km<sup>2</sup>]** Zeměpisné souřadnice : **164159 v.d. 492947 s.š.**  
 Nula vodočtu : **385,42 [m.n.m.] B** Procento plochy povodí toku : **75,4**

Stupně povodňové aktivity :	[cm]	[m3.s-1]	Platnost SPA pro úsek toku :
bdělost	<b>55</b>	<b>2,87</b>	<b>VD Boskovice - ústí do Svitavy</b>
pohotovost	<b>70</b>	<b>5,17</b>	Kritické místo :
ohrožení	<b>85</b>	<b>7,53</b>	

Průměrný roční stav :	<b>20 [cm]</b>	N-leté průtoky :	Q1	Q5	Q10	Q50	Q100
Průměrný roční průtok :	<b>0,330 [m3s-1]</b>	[m3s-1]	<b>3,40</b>	<b>8,30</b>	<b>10,7</b>	<b>18,1</b>	<b>22,0</b>

Odesílatel zpráv :	Četnost hlášení SPA :	I. <b>1 x denně</b>
<b>Povodí Moravy - obsluha VD Boskovice</b>		II. <b>4 x denně</b>
		III. <b>3hodinové hlášení</b>

Odesílatel podá zprávu : Spojení na adresáta : Příjemce dále vyrozumí :

Nejvyšší zaznamenané vodní stavy :

[cm]	V. - XI.	[cm]	XII. - IV.
<b>208</b>	<b>10.07.1972</b>	<b>90</b>	<b>31.03.2006</b>
<b>173</b>	<b>28.08.1955</b>	<b>153</b>	<b>06.01.1982</b>
<b>162</b>	<b>14.05.1962</b>	<b>130</b>	<b>12.03.1981</b>
<b>145</b>	<b>08.07.1997</b>	<b>125</b>	<b>23.03.1956</b>
		<b>112</b>	<b>31.03.1962</b>

Popis umístění profilu :  
 20 m pod údolní nádrží Bělá, pravý břeh

Mapa v měřítku 1:50 000 :

