

*předpokládaný termín zahájení a ukončení prací:* během 1 stavební sezony 2021  
(předpoklad)  
*platnost Povodňového plánu:* po dobu provádění stavby  
*Po vybrání dodavatele stavebních prací budou doplněny veškeré chybějící konkrétní údaje*

Schválil: .....

dne : .....

č.j. ....

s platností do .....

aktualizovaná část - důvod a předmět aktualizace	datum	podpis zhotovitele

---

**OBSAH**

---

ÚVOD .....	9
A. VĚCNÁ ČÁST POVODŇOVÉHO PLÁNU .....	10
A.1 CHARAKTERISTIKA ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ.....	10
A.1.1 Základní hydrologické údaje .....	10
A.1.2 Odtokové poměry.....	10
A.2 CHARAKTERISTIKA OHROŽENÝCH OBJEKTŮ.....	11
A.3 DRUH A ROZSAH OHROŽENÍ.....	11
A.4. PŘÍPRAVNÁ OPATŘENÍ K OCHRANĚ PŘED POVODNĚMI .....	11
A.5 STUPNĚ POVODŇOVÉ AKTIVITY (SPA) PRO REALIZACI STAVBY .....	12
B. ORGANIZAČNÍ ČÁST .....	16
B.1 POVODŇOVÉ KOMISE .....	16
B.2 ORGANIZACE POVODŇOVÉ SLUŽBY .....	19
B.3 ZPŮSOB VYHLAŠOVÁNÍ STUPŇŮ POVODŇOVÉ AKTIVITY .....	19
B.4 ORGANIZACE DOPRAVY .....	19
B.5 ZPŮSOB ZABEZPEČENÍ ZÁCHRANNÝCH A ZABEZPEČOVACÍCH PROSTŘEDKŮ .....	20
B.6 ZPŮSOB VYŽÁDÁNÍ POMOCI PŘI POVODNI .....	20
B.7 ZAJIŠTĚNÍ AKTUALIZACE .....	20
P.1 VZOR POVODŇOVÉ KNIHY .....	21

## ÚVOD

Tento povodňový plán pro realizaci stavby je souhrnem organizačních a technických opatření, potřebných k odvrácení nebo zmírnění povodňových škod na životech, zdraví a majetku občanů a na životním prostředí. Plán je zpracován dle technické normy - TNV 752931 - Povodňové plány (2006) a jeho platnost je omezena na dobu realizace stavby. Vybraný dodavatel stavby je povinen před zahájením stavební činnosti aktualizovat organizační část (tab. B.4) - tj. složení povodňové komise, čtyři a hlídkové služby stavby včetně spojení a předat aktualizovaný plán Povodňové komisi města Rotava a správci vodního díla - Povodí Ohře, státní podnik.

Ochrana před povodněmi je řízena povodňovými orgány státní správy, které ve své územní působnosti odpovídají za organizaci povodňové služby, řídí, koordinují a kontrolují činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi.

Postupy, které při řešení konkrétní povodňové situace nebudou upraveny povodňovým plánem stavby, rozhodnou operativně členové povodňové komise ve spolupráci se správcem VD – Povodí Ohře, státní podnik a s příslušnými povodňovými orgány státní správy - Povodňovou komisí města Rotavy.

*Správce vodního toku:*

**Povodí Ohře**, státní podnik

Bezručova 4219  
430 03 Chomutov

**závod Karlovy Vary**

Horova 12,  
360 01 Karlovy Vary

**provoz Karlovy Vary**

Mostecká 50,  
362 32 Otovice

*Příslušná související  
povodňová komise:*

**Povodňová komise města Rotava**

Výchozí technické podklady :

- [1] Plán oblasti povodí Ohře a dolního Labe, Povodí Ohře, státní podnik, 2009.
- [2] TNV 75 2103 Úpravy řek, Hydroprojekt, a.s., 1998.
- [3] TNV 75 2303 Jezy a stupně, Hydroprojekt, a.s., 1998.
- [4] TNV 75 2935 Posuzování bezpečnosti vodních děl při povodních.
- [5] TNV 75 2931 Povodňové plány, Hydroprojekt, a.s., (2006).

## A. VĚCNÁ ČÁST POVODŇOVÉHO PLÁNU

### A.1 CHARAKTERISTIKA ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ

Řešené území se rozprostírá v intravilánu města Rotavy na její východní části u soutoku řek Rotava a Skřiván. Státní podnik Povodí Ohře zde provozuje limnigraf na měření průtoků ve Skřiváni. Tento limnigraf slouží i jako hlásný profil při povodních. Je umístěn přibližně 30 m nad soutokem s Rotavou. Cca 26 m nad měrným profilem se nachází relikt betonové šterkové přehrážky, která zadržovala šterk a kameny před limnigrafem. Stavebním pozemkem je dále louka mezi silnicí a tokem pro příjezdovou cestu.

#### A.1.1 Základní hydrologické údaje

##### Základní parametry:

<i>tok:</i>	Skřiván
<i>č.h.p.:</i>	1-13-01-1110-0-00-80
<i>IDVT.:</i>	10100827
<i>profil:</i>	Skřiván – měrný profil 30 m před ústím do Rotavy
<i>plocha povodí:</i>	$A = 28,31 \text{ km}^2$
<i>průměrný průtok:</i>	$Qa = 0,467 \text{ m}^3/\text{s}$

##### N – leté průtoky, třída IV

N [roky]	1	2	5	10	20	50	100
$Q_N [\text{m}^3/\text{s}]$	3.74	5.98	9.86	13.4	17.5	23.9	29.4

##### M – denní průtoky, třída IV

M [dny]	30	60	90	120	150	180	210	240	270	300	330	355	364
$Q_M [\text{l/s}]$	1350	677	398	289	246	213	166	135	123	121	112	95	88

#### A.1.2 Odtokové poměry

**Účel a využití vodního díla** – Limnigraf slouží pro měření průtoků. Účelem stavby je stabilizace zájmového úseku toku, oprava měrného profilu, rekonstrukce šterkové přehrážky a zhotovení přístupové komunikace ke šterkové přehrážce pro umožnění odtěžení zachycených sedimentů.

**Plocha zařízení staveniště** nebude odkanalizována. Odtokové cesty mimo prostor staveniště jsou dány sklonitostí terénu - tj. ke korytu. Úprava konstrukcí limnigrafu svou existencí a provozem nezpůsobuje negativní ovlivnění odtokových poměrů. Vzhledem k obnově šterkové přehrážky dojde i k obnově původního rozsahu záplavy při Q100. Oproti stavu bez přehrážky dojde v profilu přehrážky k navýšení hladiny o cca 46 cm. Toto vzduť vymizí na délce asi 20 m a nová hladina neohrožuje na pravém břehu přilehlou oplocenou zahradu. Na levém břehu navazuje na koryta strmý skalnatý svah. V koordinační situaci jsou modře vyznačeny obě záplavové čáry – plně stav bez přehrážky a čárkovaně stav s přehrážkou.

Práce budou probíhat pod ochranou jímky a dotčený prostor koryta bude při realizaci dočasně zajímkován a doplněn o převod vody. Předpokládá se realizace pomocí zemní hrázky nad a pod lokalitou LMG s trubním převodem vody a čerpáním prosáklé vody. Přímé dopady záměru lze eliminovat a při realizaci ochranných opatření je považovat za minimální a přijatelné.

**Rozsah výstavby a převádění vody během realizace** – Práce budou probíhat v otevřené jámě přímo v korytě toku s nutností jímkování a převádění vody v ř.km 0,012 ÷ 0,064 pod ochranou stavebních jímek ochráněnými např. nasypnými zemními hrázkami (nebo pytli s pískem) s vodou převáděnou potrubím (předpokládáme ochranu na Q60d průtok s

odpovídajícím potrubím 1x DN500 ve sklonu 2%). Jímky a převádění vody mohou být prováděny po dílčích úsecích. Součástí jímkování jsou také čerpací jímky a práce spojené s následnou likvidací jímek. Líc jímek a prostor zpětného zaústění potrubí převádění vody je třeba chránit kamenitou, respektive balvanitou úpravou a také záhozem z chvojí pro snížení zákalu vody.

## A.2 CHARAKTERISTIKA OHROŽENÝCH OBJEKTŮ

Rozhodujícími prvky stavby jsou stávající konstrukce objektu limnigrafu a šterkové přehrážky, které jsou opravovány nebo rekonstruovány v původním rozsahu a dále doplněny o žb konstrukce a balvanité konstrukce rovin dna a svahů. Během výstavby tak mohou být povodní přímo ohroženy výkopy, odkryté konstrukce objektů, nezatvrdlé směsi malt nebo betonů a také odplavení včas neodvezených stavebních materiálů.

Části stavby tak mohou být přímo ohroženy až po přelití jímek a nepřímým zvýšením průsaků. V průběhu prací je tedy nutné věnovat pozornost nejen dosaženým hladinám, ale také průsakům a výronům podzemní vody, které musejí být podchyceny a bezpečně odvedeny a také případně dokumentovány.

Při provádění prací je zde proto nezbytné omezit navážení stavebních materiálů na nároky pracovní směny a zajistit včasné přemístění hmot z dotčeného prostoru, tak aby bylo eliminováno potenciální riziko narušení konstrukcí nebo ohrožení jakosti vod - např. ropnými látkami, čerstvou betonovou směsí, nebo odplavením materiálu.

## A.3 DRUH A ROZSAH OHROŽENÍ

Povodní se zde rozumí přechodné výrazné stoupnutí hladiny v korytě, při kterém hrozí dosažení nebo přelití koruny jímek a mohou tak být způsobeny škody na nedokončených konstrukcích nebo obnažených základech. Nebezpečí povodně hrozí zejména při dosažení stanoveného vodního stavu na určeném pomocném vodočtu stavby a jeho stoupající tendenci.

Na toku mohou vznikat podle příčin tyto druhy povodní:

- přirozená povodeň
- přirozená povodeň ovlivněná mimořádnými příčinami
- zvláštní povodeň

**Přirozená povodeň** je vyvolána zejména vydatnými dešťovými srážkami nebo náhlým táním sněhu. Lze konstatovat, že upravované konstrukce limnigrafu mohou být přímo ohroženy až po přelití koruny jímek a nepřímo zvýšením průsaků podloží.

Vzhledem k tomu, že rozhodujícím nebezpečím pro stavbu je stoupání hladin v korytě nad stanovenou úroveň a rozhodující práce nelze provádět v zimním období; plán nepočítá s přirozenou **povodní ovlivněnou mimořádnými příčinami**, jako je chod ledů, tvorba ledové celiny nebo nápečů.

**Zvláštní povodeň** je způsobena umělými vlivy - například poruchou vodního díla (resp. jednotlivých objektů na toku) nebo jejich technologických zařízení (hrazení apod.). Bezpečnost provozu vodohospodářských děl řeší firma Vodní díla – TBD, a.s., Praha a plán se jí dále nezabývá.

## A.4. PŘÍPRAVNÁ OPATŘENÍ K OCHRANĚ PŘED POVODNĚMI

Ochrana před povodněmi je zabezpečována podle povodňových plánů, povodňovými prohlídkami, předpovědní a hláskou povodňovou službou, hlídkovou službou. Potřebné činnosti zajišťují povodňové komise jednotlivých úrovní.

**Povodňové prohlídky stavby** - provozovatel stavby provádí prohlídky staveniště a objektů po celou dobu výstavby, kdy je nutné věnovat pozornost stavu konstrukcí, terénu dotčeného stavbou a řídit se doporučeními správce toku – Povodí Ohře, státní podnik, provoz Karlovy Vary.

Součástí přípravných opatření je také průběžné udržování pořádku na staveništi, školení pracovníků zapojených do povodňových aktivit, každoroční ověřování platnosti údajů v povodňovém plánu (zejména telefonních spojení a kontaktních adres) a také technický stav prostředků pro práci za povodně, jejich doplnění a použitelnost a zabezpečovací opatření.

**Předpovědní a hlásná povodňová služba** informuje povodňové orgány o možnostech vzniku povodně a o nebezpečí vývoje hydrometeorologické situace. Předpovědní službu zabezpečuje ČHMÚ ve spolupráci s Vodohospodářským dispečinkem Povodí Ohře. Služba vydává **Výstrahy hlásné a předpovědní povodňové služby**, které upozorňují na vznik nebezpečných hydrologických jevů a dále poskytuje Informační zprávy hlásné a předpovědní povodňové služby.

organizace	adresa	spojení	
		telefon	internet
Český hydrometeorologický ústav Praha–pobočka Plzeň	Mozartova 41 323 00 Plzeň	377 256 611	www.chmi.cz

Stavba nebude zapojena do hlásné povodňové služby, ale v případě mimořádných pozorovaných jevů (průsaky, eroze, poruchy konstrukce apod.) bude hlídková služba stavby neprodleně informovat státní podnik Povodí Ohře – Vodohospodářský dispečink (viz organizační část B).

**Hlídková služba stavby** - jakmile nastane stav bdělosti (viz kap. A.5), aktivuje provozovatel stavby jmenovanou povodňovou hlídku, která sleduje situaci na toku a informuje se u Vodohospodářského dispečinku Povodí Ohře o předpokládaném vývoji povodňové situace a prognóze ČHMÚ.

Služba bude sledovat prognózu ČHMÚ, vodní stavy na pomocném vodočtu v hodinových intervalech, průsaky nebo a výrony podzemní vody; stav staveniště a nedokončených konstrukcí nebo objektů. Služba bude následně informovat povodňovou komisi stavby, dbát pokynů a požadavků vedoucího úseku Povodí Ohře a zapisovat do povodňové knihy následující skutečnosti:

- předpovědi a veškeré zjištěné údaje o vodních hladinách
- znění všech přijatých a odeslaných hlášení
- všechna provedená opatření ochrany před povodněmi

Všechny údaje musí být datovány a podepsány určeným odpovědným pracovníkem. Důležitou činností při povodňové situaci je popisné zdokumentování průběhu povodně doplněné o fotodokumentaci (případně videozáznam) i po opadnutí vody.

**Pomocná vodočetná lať (stávající)** – pro tyto účely lze použít vodočetnou lať umístěnou na stupni nad zájmovou lokalitou. Tato lať bude sloužit k pomocnému určení náběhu povodňových průtoků a k následné případné evakuaci staveniště.

## A.5 STUPNĚ POVODŇOVÉ AKTIVITY (SPA) PRO REALIZACI STAVBY

Předpokládá se jímkování a sledování dosažené úrovně hladin. Vodočet bude osazován samostatně na vtokové části zájmovém úseku – stupně povodňové aktivity jsou pak vázány na relativní výšky vzhledem k poloze vrcholu potrubí a ke koruně jímky. Vzhledem k možnosti omezení průtočného profilu potrubí, se předpokládá osazení láti s dělením nejméně po 5 cm

na návodní stranu každé jímky, jejíž koruna je převýšena 0,5 m nad vrchol potrubí pro převod vody (1x DN500, min. sklon 2%,  $Q_{\text{návrh.kap.}} \approx 0,6 \text{ m}^3/\text{s} \approx Q_{60\text{d}}$ ).

**1.SPA 0,15 m pod vrcholem potrubí**

**2.SPA v úrovni vrcholu potrubí**

**3.SPA 0,2 m nad vrcholem potrubí, resp. 0,3 m pod korunu jímky**

V případě nezajímavého koryta se při pracích v korytě použije ke sledování stávající limnigrafická lat' v profilu měrného přelivu limnigrafu. V závislosti na dosažené hladině se budou vyhlašovat následující stupně povodňové aktivity:

**1.SPA 16 cm na stáv. lati –  $Q = 0,398 \text{ m}^3/\text{s} = Q_{90\text{d}}$**

**2.SPA 22 cm na stáv. lati –  $Q = 0,677 \text{ m}^3/\text{s} = Q_{60\text{d}}$**

**3.SPA 34 cm na stáv. lati –  $Q = 1,35 \text{ m}^3/\text{s} = Q_{30\text{d}}$**

**Zde je nutno zdůraznit, že je nezbytné sledovat meteorologickou předpověď, neboť doba dotoku se předpokládá velmi nízká (kratší než 2 hodiny), a je tak třeba včas reagovat a připravit se na zabezpečení pracoviště ještě před začátkem přívalového deště.**

**Stupně povodňové aktivity pro realizaci stavby a nutný rozsah opatření:**

**1. stupeň PA** (stav bdělosti) nastává při nebezpečí povodně, za které je považováno:

- upozornění nebo výstraha předpovědní služby,
- vydatné srážky; náhlé tání sněhové pokrývky,
- dosažení určeného stavu na vodočtu dle předchozí tab. v kapitole A.5,
- dosažení mezních hodnot na vodním díle podle hodnocení technicko-bezpečnostního dohledu,
- provozní situace na vodním díle, které mohou vést k dosažení stavu odpovídající prvnímu stupni PA.

Při tomto stupni zahajuje činnost hlídková služba stavby (viz A.4). Stav vyžaduje věnovat zvýšenou pozornost meteorologické situaci a stavu hladiny ve zdrži. Při další stoupající tendenci hladin nebo při takové prognóze již nebudou zahajovány další výkopové nebo betonářské práce.

**2. stupeň PA** (stav pohotovosti) se vyhláší v době povodně na základě údajů hlídkové služby a zpráv předpovědní a hlásné služby:

- dosažení určeného stavu dle předchozí tab. v kapitole A.5,
- pokračující nepříznivý vývoj bezpečnosti vodního díla podle hodnocení technicko-bezpečnostního dohledu,
- mimořádné vypouštění vody nebo neřízený odtok z vodního díla, při kterém může být dosažen stav odpovídající druhému stupni PA.

Při tomto stupni se aktivizuje povodňová komise stavby, která uvede do pohotovosti povodňovou četou včetně techniky a ochranných pomůcek a prostředků pro zabezpečovací práce. O vzniklé situaci zajistí komise vyrozumění všech pracovníků včetně subdodavatelů na všech pracovištích nebo externích dodavatelů stavebního materiálu.

Je nezbytné ukončit pracovní procesy – zvláště prováděné betonáže a zajistit stabilitu výkopů. Při tomto stavu nedochází k vnějšímu zaplavení staveništní jámy, ale k průsakům dnem i stěnami.

Na stavbu nebude navážen další materiál, kromě případných zabezpečovacích prvků. Na staveništi se provede úklid a zajištění nebo přemístění veškerého odplavitelného materiálu, zajištění nebo odvoz ropných a dalších látek, které mohou ohrozit jakost vod. Materiál nebo přístroje, které voda může znehodnotit (např. elektropřístroje) uloží pracovníci mimo dosah povodně.

Za dalšího nepříznivého vývoje situace při zvyšující se tendenci vodních stavů zajistí generální dodavatel stavby staveniště pro opuštění, povodňová četa připraví pokojný odchod pracovníků a odjezd techniky, které nebudou využívány k zabezpečovacím pracím. Směr odjezdu z ohroženého území je vyznačen v příložené situaci záplavového území.

**3. stupeň PA** (stav ohrožení) Při stavu ohrožení se provádějí zabezpečovací a podle potřeby záchranné práce. Třetí stupeň se vyhláší při:

- dosažení určeného stavu dle předchozí tab. v kapitole A.5,
- vzniku kritické situace na vodním díle podle vyhodnocení technicko-bezpečnostního dohledu,
- mimořádném vypouštění nebo neřízeném odtoku z vodního díla, při kterém je dosažen stav odpovídající třetímu stupni PA.

Předstih před přelitím koruny tedy umožní zabezpečit staveniště, odvézt rozplavitelné materiály nebo hmoty, které by mohly ovlivnit kvalitu vody, a také stavební techniku;



současně stavební dodavatel také zajistí stabilitu nedokončených konstrukcí nebo výkopů balvanitým záhozem. Zabezpečovací nebo záchranné práce na staveništi zajišťuje stavební dodavatel s využitím vlastních sil a prostředků. Činnost povodňové čety se řídí pokyny správce toku - vedoucího provozu úseku (viz tab. B.1) a povodňových orgánů.

Elektrická zařízení musí být zabezpečena proti vodě, povodňová četa vypne přívod elektrického proudu, případně odpojí a odveze staveništní rozvaděč. Prostor břehu u příjezdu četa označí viditelným varováním.

**Směry evakuace** - pro evakuaci a odvoz materiálu budou použity přístupové komunikace k zájmové lokalitě limnigrafu.

**Opatření po opadnutí vody** - Když pominou příčiny nebezpečí povodně, zanikají jednotlivé stupně povodňové aktivity. Povodňová hlídka a četa provedou podrobnou kontrolu všech zařízení, která přišla do styku s vodou a sepiší soupis škod. Učiní opatření, aby byly zajištěny objektivní záznamy o průběhu povodně a opatření na ochranu před povodněmi, příčině vzniku a rozsahu škod a o dalších okolnostech souvisejících s povodní.

Povodňová četa se zejména zaměří na čerpání vody a odstraňování nánosů. Generální dodavatel provede odborné prohlídky technického stavu stavby a zejména se soustředí na stav dna stavebních jam. V případě zatopení bude potřeba provést její vyčištění. Zprávu z této prohlídky zašle správci povodí, povodňové komisi a příslušné pojišťovně.

Opětovné zapojení elektrických a dalších rozvodů a spotřebičů lze provést až po jejich důkladné revizi. Teprve po těchto opatřeních může být obnovena činnost na stavbě.

Vyhodnocení povodňové situace- evidenční a dokumentační práce obsahují :

- záznam v povodňové knize,
- označení nejvýše dosažené hladiny,
- fotodokumentace, příp. videodokumentace povodňové situace,
- zaměřování a zakreslování poškozených konstrukcí, vývěrů vody, nátrží nebo nánosů a dalších projevů eroze,
- zprávy o prohlídkách po povodni a souhrnné a celkové zprávy o průběhu povodně,
- shromáždění údajů o odhadovaných nebo skutečných povodňových škodách.

## B. ORGANIZAČNÍ ČÁST

### B.1 POVODŇOVÉ KOMISE

Povodňová komise města Rotavy je v hierarchii státní správy nadřazena povodňové komisi stavby.

**Povodňová komise stavby** „LG Rotava – Skřiván“ bude určena dodatečně na základě výběru zhotovitele stavby. Pro stavbu se předpokládá jmenování povodňové komise složené ze stavbyvedoucího, mistrů a jejich zástupců. Bude zřízena až po vybrání konkrétního dodavatele na základě soutěže, současně dodavatel stavby jmenuje i členy hlídkové služby a povodňové čety a jména i spojení zanesou do příloženého formuláře a nahlásí složení provozu Povodí Ohře Karlovy Vary a Povodňové komisi města Rotavy.

**Tab. Povodí Ohře – Závod Karlovy Vary**

funkce	jméno a příjmení	telefon	
		pracoviště	mobil
vedoucí provozu Karlovy Vary	Ing. Lukáš Holý	353 337 780	-
vedoucí technické skupiny	Ing. Bc. Kateřina Voříšková	353 436 756	-

**Tab. Povodňová komise města Rotavy**

sídlo povodňové komise: MÚ Rotava, Sídliště 721, 357 01 Rotava  
 krizový telefon: 777 750 480  
 Tel.: 359 574 130, 777 926 975  
 E-mail: podatelna@rotava.cz  
 web: www.rotava.cz/

<b>Funkce v P.K., zaměstnání</b>				
<b>Jméno, příjmení, titul</b>	<b>Telefon</b>		<b>Mobilní telefon</b>	
<b>Adresa práce</b>	<b>Zaměstnání</b>	<b>bydliště</b>	<b>pracovní</b>	<b>krizový</b>

<b>předseda P.K.</b>				
<b>Michal Červenka</b>	starosta města Rotavy			
Sídliště 721, 357 01 Rotava	<b>359 574 140</b>		<b>773 558 295</b>	

<b>místopředseda P.K.</b>				
<b>Martin Rezek</b>	místostarosta města Rotavy			
HZS KV - Stanice Sokolov, Petra Chelčického 1560, 356 01 Sokolov	<b>359 574 140</b>		<b>778 528 019</b>	

<b>člen</b>				
<b>Beneš Miloš</b>				
Benešova pila — Anenské údolí 680, 358 01 Rotava	<b>352 668 429</b>	<b>352 668 666</b>	<b>603 251 561</b>	

člen				
<b>Elíz Martin</b>	velitel JSDH			
Město Rotava, Sídliště 721, 357 01 Rotava	<b>725 711 150</b>		<b>725 711 151</b>	

člen				
<b>Neškrabal Aleš, Ing.</b>	vedoucí OTVH			
Městský úřad Rotava, Sídliště 721, 357 01 Rotava	<b>359 574 141</b>		<b>777 9250 43</b>	

člen				
<b>Čeřovský Martin npor. Bc.</b>	vedoucí OO PČR			
Policie ČR, Sídliště 602, 357 01 Rotava	<b>974 376 770</b>			

člen				
<b>Hanáková Markéta Bc.</b>	referentka OEM			
Městský úřad Rotava, Sídliště 721, 357 01 Rotava	<b>359 574 135</b>		<b>777 925 756</b>	

člen				
<b>Štork Martin</b>	strážník MP			
Město Rotava, Sídliště 721, 357 01 Rotava	<b>359 574 148</b>			

člen				
<b>Franěk Pavel</b>				
			<b>702 057 193</b>	

člen				
<b>Šturma Jaroslav</b>	strojník ÚV			
			<b>723 409 730</b>	

člen				
<b>Vondra Jiří</b>				
Lesy ČR, s. p. - Polesí Rotava			<b>777 732 114</b>	

**Tab. Povodňová komise a četa stavby „LG Rotava – Skřiván“**  
**(jmenuje vybraný zhotovitel stavby)**

<b>Vyhlášení stupňů PA pro stavbu</b>	provede (funkce, jméno)					tel.
<b>Povodňová komise stavby</b>	Stanoviště					
	funkce:	jméno	pracoviště	tel.	bydliště	tel.
	předseda				.	
	1. místopředseda					
	2. místopředseda					
	člen					
	člen					
	člen					
<b>Hlídková služba</b>	funkce, jméno:		pracoviště	tel.	bydliště	tel.
	zpráva od koho :					
	zprávu předá komu:					
<b>Povodňová četa</b>		jméno (funkce)	adresa			tel.
	velitel					
	členové					
<b>Odstavení hlavních staveništních uzávěrů</b>	médium	typ a umístění uzávěru (správce sítě)		zodpovídá tel.		

## B.2 ORGANIZACE POVODŇOVÉ SLUŽBY

Předpovědní službu zabezpečuje ČHMÚ Praha ve spolupráci s Vodohospodářským dispečinkem Povodí Ohře státní podnik. Služba vydává Výstrahy hlásné a předpovědní povodňové služby a poskytuje Informační zprávy hlásné a předpovědní povodňové služby. Od dosažení prvního stupně povodňové aktivity předává zprávy povodňové komisi obce.

Aktuální informace o vývoji hydrometeorologické situace lze prohlížet na internetových stránkách : [www.poh.cz](http://www.poh.cz)

[www.chmi.cz](http://www.chmi.cz)

**Tab. Důležitá telefonní čísla**

organizace	adresa	spojení	
		telefon	e-mail
<b>Povodí Ohře, s.p.</b> Vodohospodářský dispečink	Bezručova 4219 430 03 Chomutov	474 636 306	vhd @poh.cz
závod Karlovy Vary	Horova 12 360 01 Karlovy Vary	353 436 711	podatelnav @poh.cz
Český hydrometeorologický ústav – pobočka Plzeň	Mozartova 41 323 00 Plzeň	377 256 611	stepanka.benesova @chmi.cz
Krajský úřad Karlovarského kraje	Závodní 353/88 36021 Karlovy Vary	353 222 300	epodatelna @kr-karlovarsky.cz
Krajská hygienická stanice KVK - ú.p. Karlovy Vary	Závodní 94, 360 21 Karlovy Vary	355 328 311	sekretariat @khskv.cz
Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje	Závodní 390/98C, 360 06 Karlovy Vary	353 362 520	sekretariat @zzskvk.cz
Hasičský záchranný sbor KVK Krajské operační a inform. stř.	Závodní 205, 360 06 Karlovy Vary	950 370 101	opis @kvk.izscr.cz
HZS stanice Kraslice	Husova 1811, 358 01 Kraslice	950 382 111	stanice.kraslice@kvk.i zscr.cz

Český hydrometeorologický ústav Praha			
pobočka Plzeň	Mozartova 41 323 00 Plzeň	377 256 611	
hydroprognóza		377 256 651	
meteo prognóza			

## B.3 ZPŮSOB VYHLAŠOVÁNÍ STUPŇŮ POVODŇOVÉ AKTIVITY

Jednotlivé povodňové stupně pro objekty stavby vyhláší a odvolává povodňová komise stavby přes své členy do určených prostorů osobně nebo telefonicky.

## B.4 ORGANIZACE DOPRAVY

Pro evakuaci a odvoz materiálu budou použity přístupové komunikace (viz A.1), které budou využívány pro přepravu osob i materiálu. Stavba se nachází přímo v korytě toku Skřiván a tedy v záplavovém území a aktivní zóně. Stejně tak část příjezdové trasy, za vyšších povodňových

průtoků tedy již může dojít k omezení průjezdnosti. Zařízení staveniště se však nachází již mimo vymezený rozliv při  $Q_{100}$  a případné deponie materiálu je vhodné umístit tam.

## **B.5 ZPŮSOB ZABEZPEČENÍ ZÁCHRANNÝCH A ZABEZPEČOVACÍCH PROSTŘEDKŮ**

Zabezpečovací nebo záchranné práce na staveništi a dopravu zajišťuje dodavatel stavby s využitím vlastních sil a prostředků. Za případné evakuace pracovišť také zajišťuje soustředění pracovníků a techniky ve vlastním zázemí firmy a po opadnutí povodně jejich návrat.

## **B.6 ZPŮSOB VYŽÁDÁNÍ POMOCI PŘI POVODNI**

V případě, že povodňový orgán stavby nemůže zvládnout potřebné zabezpečovací a záchranné práce vlastními prostředky, obrátí se na nadřazenou Povodňovou komisi (viz kap. B.1). Zapojení složek Policie ČR a dalších složek ministerstva vnitra, popřípadě složek Armády ČR se děje formou výpomoci na žádost povodňových orgánů.

Záchranné práce se organizují prostřednictvím Hasičského záchranného sboru. Zápůjčky techniky a materiálu pro záchranu osob a majetku je možné předávat v místě nasazení pouze kompetentním orgánům (starosta města, policie, HZS) spolu s písemným zápisem o převzetí. O personální, technické a materiální výpomoci je nutné bezodkladně informovat kompetentní zástupce dodavatele a vyžádat si písemné potvrzení jeho souhlasu. Při žádání mimořádné pomoci je vždy nutno charakter pomoci blíže specifikovat.

**Tab. B.5 Důležitá telefonní čísla**

Tísňové volání	Záchranná služba	Policie ČR	HZS
112	155	158	150

## **B.7 ZAJIŠTĚNÍ AKTUALIZACE**

Povodňový plán bude umístěn na dostupném místě a musí s ním být prokazatelně seznámeni všichni pracovníci zapojení do povodňové služby. Všichni odpovědní pracovníci budou s povodňovým plánem prokazatelně seznámeni a poučeni o svých povinnostech. PP vstupuje v platnost dnem jeho schválení.

Je třeba také upozornit, že v tomto povodňovém plánu jsou zohledňovány kulminační průtoky do  $Q_{30d}$ , které nejsou maximálním možným povodňovým průtokem a že může dojít k povodňovému jevu méně pravděpodobnému a extrémnějšího dosahu.

Údaje v tomto povodňovém plánu je nutno průběžně aktualizovat s ohledem na změny v technologii výroby, upřesnění polohy a materiálu základové spáry, změny hydrologických poměrů, změny v personálním složení povodňových komisí jednotlivých úrovní a v neposlední řadě i adres institucí a jejich telefonních čísel, které je nutné ověřit před zahájením prací.

Za aktualizaci údajů zodpovídá jmenovaný předseda povodňové komise stavby.

**P.1 VZOR POVODŇOVÉ KNIHY**

evid. číslo	datum a čas přijetí zprávy	od koho zpráva přijata	název a obsah zprávy	datum a čas odeslání zprávy, způsob odeslání	komu byla zpráva odeslána	kdo zprávu přijal	podpis osoby, která zprávu zapsala