

Poř. číslo	Okruh	Označení	Popis	Typ	Odkud	Kam	Délka [m]	Poznámka
1		<b>WL0.1</b>	Hlavní přívod	CYKY 3x95+70		RM1		Poznámka 5
2		<b>WL0.2</b>	Hlavní přívod/diesel	CYKY 4Bx50	diesel	RM1		Poznámka 2
3		<b>WB 1.2</b>	napájení RM 2	CYKY 4Bx25	RM 1	RM 2		Poznámka 3
4		<b>WB 1.3</b>	napájení RM 3	CYKY 4Bx25	RM 1	RM 3		Poznámka 3
5		<b>WB 1.4</b>	napájení RM 4	CYKY 4Bx25	RM 1	RM 4		Poznámka 3
6		<b>WL5</b>	Zásuvková skříň 1	CYKY 4Bx35	RM 1	ZS1		Poznámka 2
7		<b>WL6</b>	Zásuvková skříň 2	CYKY 4Bx35	RM 1	ZS2		Poznámka 2
8		<b>WL7</b>	Zásuvková skříň 3	CYKY 4Bx35	RM 1	ZS3		Poznámka 2
9		<b>WL8</b>	Zásuvková skříň 4	CYKY 4Bx35	RM 1	ZS4		Poznámka 2
10		<b>WL9</b>	Zásuvková skříň Horní uzávěr	CYKY 4Bx6	RM 1	ZS HU		Poznámka 2
11		<b>WL10</b>	Zásuvka/strojovna	CYKY 5Cx10	RM 1	Strojovna		Poznámka 3
12		<b>WL11</b>	Datový rozvaděč	CYKY 5Cx2,5	RM 1	RACK		Poznámka 3
13		<b>WL12</b>	Ventilátor strojovna	CYKY 4Bx2,5	RM 1	Strojovna		Poznámka 2
14		<b>WL15</b>	Osvětlení levá strana	CYKY 4Bx2,5	RM 1	Osv.LS		Poznámka 2
15		<b>WL16</b>	Osvětlení pravá strana	CYKY 4Bx2,5	RM 1	Osv.PS		Poznámka 2
16		<b>WL17.1</b>	Osvětlení vývěska	CYKY 3Bx1,5	RM 1	Osv. V		Poznámka 2
17		<b>WL17.2</b>	Hodiny	CYKY 3Bx1,5	RM 1	Hodiny		Poznámka 2
18		<b>WS15.2</b>	Ovládání osvětlení	CYKY 12Cx1,5	RM 1	Pult		Poznámka 3
19		<b>WL18_HO</b>	Halogen HO	CYKY 5Cx1,5	RM 1	H_HO		Poznámka 2
20		<b>WL18_SO</b>	Halogen SO	CYKY 5Cx1,5	RM 1	H_SO		Poznámka 2
21		<b>WL18_DO</b>	Halogen DO	CYKY 5Cx1,5	RM 1	H_DO		Poznámka 2
22		<b>WL19.1</b>	Přímotop velín	CYKY 3Bx2,5	RM 1	EH19.1		Poznámka 3
23		<b>WL19.2</b>	Přímotop velín	CYKY 3Bx2,5	RM 1	EH19.2		Poznámka 3
24		<b>WL20</b>	Stropní panel velín	CYKY 3Bx2,5	RM 1	EH20		Poznámka 3
25		<b>WL21</b>	Přímotop rozvodna	CYKY 3Bx2,5	RM 1	EH21		Poznámka 3
26		<b>WL22</b>	Přímotop strojovna	CYKY 3Bx2,5	RM 1	EH22		Poznámka 2
27		<b>WL23</b>	Přímotop WC	CYKY 3Bx2,5	RM 1	EH23		Poznámka 3
28		<b>WL24</b>	Průtokový ohříváč	CYKY 3Bx2,5	RM 1			Poznámka 3
29		<b>WL25</b>	Zásuvky velín	CYKY 3Bx2,5	RM 1			Poznámka 3
30		<b>WL26</b>	Zásuvky strojovna	CYKY 3Bx2,5	RM 1			Poznámka 2

Poř. číslo	Okruh	Označení	Popis	Typ	Odkud	Kam	Délka [m]	Poznámka
31		<b>WL27</b>	Zásuvky rozvodna	CYKY 3Bx2,5	RM 1			Poznámka 3
32		<b>WL28</b>	Rozvaděč R2	CYKY 3Bx2,5	RM 1	D2		Poznámka 3
33		<b>WL29</b>	Zásuvka pult + pohon žaluzie	CYKY 4Bx2,5	RM 1	Pult		Poznámka 3
34		<b>WL29.1</b>	Ovládání žaluzie	CYKY 4Bx2,5	RM 1	Pult		Poznámka 3
35		<b>WL30</b>	Osvětlení schodiště	CYKY 3Bx1,5	RM 1			Poznámka 2
36		<b>WL31</b>	Osvětlení strojovna	CYKY 3Bx1,5	RM 1			Poznámka 2
37		<b>WL32</b>	Osvětlení velín	CYKY 3Bx1,5	RM 1			Poznámka 3
38		<b>WL33</b>	Osvětlení rozvodna	CYKY 3Bx1,5	RM 1			Poznámka 3
39		<b>WL37</b>	Sonico	CYKY 3Bx1,5	RM 1	Sonico		Poznámka 3
40		<b>WL38</b>	EZS	CYKY 3Bx1,5	RM 1	EZS		Poznámka 3
41		<b>WL39</b>	Jednotný čas	CYKY 3Bx1,5	RM 1			Poznámka 3
42		<b>WL40</b>	Odsavač par + světlo kuchyňka	CYKY 3Bx1,5	RM 1			Poznámka 3
43		<b>WL41</b>	Klimatizace	CYKY 3Bx1,5	RM 1			Poznámka 3
44		<b>WB 6.1</b>	Vjezdová signalizace DO	CYKY 5Cx1,5	RM 2	K 6.1		Poznámka 1
45		<b>WB 6.2</b>	Výjezdová signalizace DO	CYKY 4Bx1,5	RM 2	K 6.2		Poznámka 1
46		<b>WB 8.1</b>	Výjezdová signalizace SO	CYKY 7Cx1,5	RM 3	K 8.1		Poznámka 1
47		<b>WB 7.1</b>	Vjezdová signalizace HO	CYKY 5Cx1,5	RM 4	K 7.1		Poznámka 2
48		<b>WB 7.2</b>	Výjezdová signalizace HO	CYKY 4Bx1,5	RM 4	K 7.2		Poznámka 2
49		<b>WB 9.1</b>	Předsignalizace dolní rejda	CYKY 4Bx2,5	RM 1	K 9.1		Poznámka 2
50		<b>WB 10.1</b>	Předsignalizace horní rejda	CYKY 5Bx2,5	RM 1			Poznámka 2
51		<b>WB 21</b>	agregát DO levá strana	CYKY 4Bx6	RM 2	MX 21		Poznámka 1
52		<b>WB 21.1</b>	Motor agregátu DO levá strana	CGSU 4Bx6	MX21	M21		Stávající
53		<b>WB 22</b>	agregát DO pravá strana	CYKY 4Bx6	RM 2	MX 22		Poznámka 2
54		<b>WB 22.1</b>	Motor agregátu DO pravá strana	CGSU 4Bx6	MX22	M22		Stávající
55		<b>WB 26</b>	Kompresor DO	CYKY 4Bx25	RM 2	MX 26		Poznámka 1
56		<b>WB 31</b>	Agregát SO levá strana	CYKY 4Bx4	RM 3	MX 31		Poznámka 1
57		<b>WB 32</b>	Agregát SO pravá strana	CYKY 4Bx4	RM 3	MX 32		Poznámka 2

Poř. číslo	Okruh	Označení	Popis	Typ	Odkud	Kam	Délka [m]	Poznámka
58		<b>WB 41</b>	Agregát HO levá strana	CYKY 4Bx4	RM 4	MX 41		Poznámka 2
59		<b>WB 41.1</b>	Motor agregátu HO levá strana	CGSS 4Bx4	MX41	M41		Stávající
60		<b>WB 41.3</b>	Malé čerpadlo levá strana	CMSM 3Cx1,5	MX41	YV41.1		Stávající
61		<b>WB 41.4</b>	Velké čerpadlo levá strana	CMSM 3Cx1,5	MX41	YV41.2		Stávající
62		<b>WB 42</b>	Agregát HO pravá strana	CYKY 4Bx4	RM 4	MX 42		Poznámka 2
63		<b>WB 42.1</b>	Motor agregátu HO pravá strana	CGSS 4Bx4	MX 42	M42		Stávající
64		<b>WB 42.3</b>	Malé čerpadlo pravá strana	CMSM 3Cx1,5	MX42	YV42.1		Stávající
65		<b>WB 42.4</b>	Velké čerpadlo pravá strana	CMSM 3Cx1,5	MX42	YV42.2		Stávající
66		<b>WB 46</b>	Kompresor HO	CYKY 4Bx16	RM 4	MX 46		Poznámka 2
67		<b>WB 48</b>	Ovládání Čertovky	CYKY 4Bx2,5	RM 4	MX 48		Poznámka 2
68		<b>WC 2.1</b>	Ovládací skříň DO	CYKY 19Cx1,5	RM 2	R 2		Poznámka 1
69		<b>WC 2.2</b>	Ovládací skříň DO	CYKY 19Cx1,5	RM 2	R 2		Poznámka 1
70		<b>WC 2.3</b>	Ovládací skříň DO	CYKY 19Cx1,5	RM 2	R 2		Poznámka 1
71		<b>WC 2.4</b>	Ovládací skříň DO	CYKY 19Cx1,5	RM 2	R 2		Poznámka 1
72		<b>WC 2.5</b>	Propojení ovládacích skříní	CYKY 19Cx1,5	R 2	R 4		Stávající
73		<b>WC 2.6</b>	Ovládací skříň SO	CYKY 12Cx1,5	RM 2	R 3		Poznámka 1
74		<b>WC 3.1</b>	Ovládací skříň SO	CYKY 19Cx1,5	RM 3	R 3		Poznámka 1
75		<b>WC 3.2</b>	Ovládací skříň SO	CYKY 19Cx1,5	RM 3	R 3		Poznámka 1
76		<b>WC 3.3</b>	Ovládací skříň SO	CYKY 19Cx1,5	RM 3	R 3		Poznámka 1
77		<b>WC 3.4</b>	Ovládací skříň SO	CYKY 19Cx1,5	RM 3	R 3		Poznámka 1
78		<b>WC 3.5</b>	Propoj do ovládacího pultu	CYKY 7Cx1,5	RM 3	D 8		Poznámka 3
79		<b>WC 4.1</b>	Ovládací skříň HO	CYKY 19Cx1,5	RM 4	R 4		Poznámka 5
80		<b>WC 4.2</b>	Ovládací skříň HO	CYKY 19Cx1,5	RM 4	R 4		Poznámka 5
81		<b>WC 4.3</b>	Ovládací skříň HO	CYKY 19Cx1,5	RM 4	R 4		Poznámka 5
82		<b>WC 4.4</b>	Ovládací skříň HO	CYKY 19Cx1,5	RM 4	R 4		Poznámka 5
83		<b>WC 9.1</b>	Propoj RM 1 - R2	CYKY 12Cx2,5	RM 1	R 2		Poznámka 1
84		<b>WC 9.2</b>	Propoj RM 1 - R3	CYKY 12Cx2,5	RM 1	R 3		Poznámka 1
85		<b>WC 9.3</b>	Propoj RM 1 - R4	CYKY 12Cx2,5	RM 1	R 4		Poznámka 5
86		<b>WC 10.1</b>	Signály do automatu	CMSM 37x 0,5	RM 2	RM 10 (D1)		Poznámka 3
87		<b>WC 10.2</b>	Signály do automatu	CMSM 37x 0,5	RM 2	RM 10 (D1)		Poznámka 3

Poř. číslo	Okruh	Označení	Popis	Typ	Odkud	Kam	Délka [m]	Poznámka
88		<b>WC 10.3</b>	Signály do automatu	CMSM 37x 0,5	RM 2	RM 10 (D1)		Poznámka 3
89		<b>WC 10.5</b>	Signály do automatu	CMSM 37x 0,5	RM 1	RM 10 (D1)		Poznámka 3
90		<b>WC 10.6</b>	Signály do automatu	CMSM 37x 0,5	RM 3	RM 10 (D1)		Poznámka 3
91		<b>WC 10.7</b>	Signály do automatu	CMSM 37x 0,5	RM 3	RM 10 (D1)		Poznámka 3
92		<b>WC 10.8</b>	Signály do automatu	CMSM 37x 0,5	RM 3	RM 10 (D1)		Poznámka 3
93		<b>WC 10.10</b>	Signály do automatu	CMSM 37x 0,5	RM 4	RM 10 (D1)		Poznámka 3
94		<b>WC 10.11</b>	Signály do automatu	CMSM 37x 0,5	RM 4	RM 10 (D1)		Poznámka 3
95		<b>WC 10.12</b>	Signály do automatu	CMSM 37x 0,5	RM 4	RM 10 (D1)		Poznámka 3
96		<b>WC 15.1</b>	Hladina dolní	JYTY 4x1	RM 15	SP 15.1		
97		<b>WC 15.2</b>	Hladina dolní komora	JYTY 4x1	RM 15	SP 15.2		
98		<b>WC 15.3</b>	Hladina horní komora	JYTY 4x1	RM 15	SP 15.3		
99		<b>WC 15.4</b>	Hladina horní	JYTY 4x1	RM 15	SP 15.4		
100		<b>WC 15.5</b>	Teplota vody	JYTY 4x1	RM 15	SP 15.5		
101		<b>WC 15.6</b>	Rychlost větru	CMFM 5x 1,5	RM 15	SP 15.6		
102		<b>WC 15.7</b>	Teplota vzduchu	JYTY 4x1	RM 15	SP 15.7		
103		<b>WC 15.8</b>	Signály do automatu	JYTY 19x1	RM 15	RM 10		
104		<b>WC 15.9</b>	Hladina Vltavy	JYTY 4x1	RM 15	SP 15.9		
105		<b>WC 21.1</b>	Svorkovnicová skříň levé DO	CYKY 19Cx1,5	RM 2	MX 21		Poznámka 1
106		<b>WC 21.2</b>	Agregát levá strana - min.hladina oleje	CMFM 4Bx1	RM2	MX21.1		Poznámka 1
107		<b>WC 21.3</b>	Svorkovnicová skříň agregátu HO levá strana	CMSM 19Cx1,5	RM2	MX21.1		Poznámka 1
108		<b>WB 21.3</b>	Malé čerpadlo levá strana	CMSM 3Cx1	MX21.1	YV21.1		Stávající
109		<b>WB 21.4</b>	Velké čerpadlo levá strana	CMSM 3Cx1	MX21.1	YV21.2		Stávající
110		<b>WC 21.4</b>	Vrata levá strana - zavřena	CMSM 2Ax1	MX21	SQ21z		Stávající
111		<b>WC 21.5</b>	Vrata levá strana - otevřena	CMSM 2Ax1	MX21	SQ21o		Stávající
112		<b>WC 21.12</b>	Vrata levá strana - předpoloha zavřena	CMSM 2Ax1	MX21	SQ21pz		Stávající
113		<b>WC 21.13</b>	Vrata levá strana - předpoloha otevřena	CMSM 2Ax1	MX21	SQ21po		Stávající
114		<b>WC 21.6</b>	Vrata levá strana - zavřít	CMSM 3Cx1	MX21.1	Y21z		Stávající
115		<b>WC 21.7</b>	Vrata levá strana - otevřít	CMSM 3Cx1	MX21.1	Y21o		Stávající
116		<b>WC 21.8</b>	Agregát levá strana - zanešení filtru	CMSM 4Bx1	MX21.1	SP21.7		Stávající
117		<b>WC 21.9</b>	Agregát levá strana - min.hladina oleje	CMFM 4Bx1	MX21.1	SP21.5		Stávající

Poř. číslo	Okruh	Označení	Popis	Typ	Odkud	Kam	Délka [m]	Poznámka
118		<b>WC 21.14</b>	Agregát levá strana - ohřev oleje	CMSM 3Cx1,5	MX21.1	EH21.1		Stávající
119		<b>WC 21.15</b>	Agregát levá strana - ohřev oleje	CMSM 3Cx1,5	MX21.1	EH21.2		Stávající
120		<b>WC 21.16</b>	Agregát levá strana - ohřev oleje (termostat)	CMSM 3Cx1	MX21.1	T21		Stávající
121		<b>WC 22.1</b>	Svorkovnicová skříň pravé DO	CYKY 19Cx1,5	RM 2	MX 22		Poznámka 2
122		<b>WC 22.2</b>	Agregát levá strana - min.hladina oleje	CMFM 4Bx1	RM2	MX22		Poznámka 1
123		<b>WC 22.2B</b>	Agregát levá strana - min.hladina oleje	CMFM 4Bx1	MX22	MX22.1		Stávající
124		<b>WC 22.3</b>	Svorkovnicová skříň agregátu HO pravá strana	CMSM 19Cx1,5	RM 2	MX22.1		Poznámka 2
125		<b>WB 22.3</b>	Malé čerpadlo pravá strana	CMSM 3Cx1	MX 22.1	YV22.1		Stávající
126		<b>WB 22.4</b>	Velké čerpadlo pravá strana	CMSM 3Cx1	MX 22.1	YV22.2		Stávající
127		<b>WC 22.4</b>	Vrata pravá strana - zavřena	CMSM 2Ax1	MX22	SQ22z		Stávající
128		<b>WC 22.5</b>	Vrata pravá strana - otevřena	CMSM 2Ax1	MX22	SQ22o		Stávající
129		<b>WC 22.12</b>	Vrata pravá strana - předpoloha zavřena	CMSM 2Ax1	MX22	SQ22pz		Stávající
130		<b>WC 22.13</b>	Vrata pravá strana - předpoloha otevřena	CMSM 2Ax1	MX22	SQ22po		Stávající
131		<b>WC 22.6</b>	Vrata pravá strana - zavřít	CMSM 3Cx1	MX 22.1	Y22z		Stávající
132		<b>WC 22.7</b>	Vrata pravá strana - otevřít	CMSM 3Cx1	MX 22.1	Y22o		Stávající
133		<b>WC 22.8</b>	Agregát pravá strana - zanešení filtru	CMSM 4Bx1	MX 22.1	SP22.7		Stávající
134		<b>WC 22.10</b>	Agregát pravá strana - min.hladina oleje	CMFM 4Bx1	MX 22.1	SP22.5		Stávající
135		<b>WC 22.14</b>	Agregát pravá strana - ohřev oleje	CMSM 3Cx1,5	MX 22.1	EH22.1		Stávající
136		<b>WC 22.15</b>	Agregát pravá strana - ohřev oleje	CMSM 3Cx1,5	MX 22.1	EH22.2		Stávající
137		<b>WC 22.16</b>	Agregát levá strana - ohřev oleje (termostat)	CMSM 3Cx1	MX 22.1	T22		Stávající
138		<b>WC 23.1</b>	Koncáky stavítek levé DO	CYKY 12Cx1,5	RM 2	MX 23		Poznámka 1
139		<b>WC 23.6</b>	Stavítka levá strana - zavřít	CMSM 3Cx1	MX21.1	Y23z		Stávající
140		<b>WC 23.7</b>	Stavítka levá strana - otevřít	CMSM 3Cx1	MX21.1	Y23o		Stávající
141		<b>WC 24.1</b>	Koncáky stavítek pravé DO	CYKY 12Cx1,5	RM 2	MX 24		Poznámka 2
142		<b>WC 24.6</b>	Stavítka pravá strana - zavřít	CMSM 3Cx1	MX22.1	Y23z		Stávající
143		<b>WC 24.7</b>	Stavítka pravá strana - otevřít	CMSM 3Cx1	MX22.1	Y23o		Stávající
144		<b>WC 26.1</b>	Ovládání kompresoru bublinkování DO	CYKY 7Cx1,5	RM 2	MX 26		Poznámka 1
145		<b>WC 31.1</b>	Svorkovnicová skříň levé SO	CYKY 19Cx1,5	RM 3	MX 31		Poznámka 1
146		<b>WC 31.2</b>	Svorkovnicová skříň levé SO	CMFM 3Ax1,5	RM 3	MX 31		Poznámka 1
147		<b>WC 32.1</b>	Svorkovnicová skříň pravé SO	CYKY 19Cx1,5	RM 3	MX 32		Poznámka 2

Poř. číslo	Okruh	Označení	Popis	Typ	Odkud	Kam	Délka [m]	Poznámka
148		<b>WC 32.2</b>	Svorkovnicová skříň pravé SO	CMFM 3Ax1,5	RM 3	MX 32		Poznámka 2
149		<b>WC 33.1</b>	Koncáky stavítek levé SO	CYKY 12Cx1,5	RM 3	MX 33		Poznámka 1
150		<b>WC 34.1</b>	Koncáky stavítek pravé SO	CYKY 12Cx1,5	RM 3	MX 34		Poznámka 2
151		<b>WC 41.1</b>	Svorkovnicová skříň levé HO	CYKY 19Cx1,5	RM 4	MX 41		Poznámka 2
152		<b>WC 41.2</b>	Svorkovnicová skříň levé HO	CMFM 3Ax1,5	RM 4	MX 41		Poznámka 2
153		<b>WC 41.4</b>	Vrata levá strana - zavřena	CSS 3Bx1,5	MX41	SQ41z		Stávající
154		<b>WC 41.5</b>	Vrata levá strana - otevřena	CSS 3Bx1,5	MX41	SQ41o		Stávající
155		<b>WC 41.12</b>	Vrata levá strana - předpoloha zavřena	CMSM 4Bx1	MX41	SQ41pz		Stávající
156		<b>WC 41.13</b>	Vrata levá strana - předpoloha otevřena	CMSM 4Bx1	MX41	SQ41po		Stávající
157		<b>WC 41.6</b>	Vrata levá strana - zavřít	CSS 3Bx1,5	MX41	Y41z		Stávající
158		<b>WC 41.7</b>	Vrata levá strana - otevřít	CSS 3Bx1,5	MX41	Y41o		Stávající
159		<b>WC 41.8</b>	Agregát levá strana - zanešení filtru	CSS 3Bx1,5	MX41	SP41.7		Stávající
160		<b>WC 41.10</b>	Agregát levá strana - min.hladina oleje	CSS 3Bx1,5	MX41	SP41.5		Stávající
161		<b>WC 41.14</b>	Agregát levá strana - ohřev oleje	CMSM 3Bx2,5	MX41	EH41		Stávající
162		<b>WC 42.1</b>	Svorkovnicová skříň pravé HO	CYKY 19Cx1,5	RM 4	MX 42		Poznámka 2
163		<b>WC 42.2</b>	Svorkovnicová skříň pravé HO	CMFM 3Ax1,5	RM 4	MX 42		Poznámka 2
164		<b>WC 42.4</b>	Vrata pravá strana - zavřena	CSS 3Bx1,5	MX42	SQ42z		Stávající
165		<b>WC 42.5</b>	Vrata pravá strana - otevřena	CSS 3Bx1,5	MX42	SQ42o		Stávající
166		<b>WC 42.12</b>	Vrata pravá strana - předpoloha zavřena	CMSM 4Bx1	MX42	SQ42pz		Stávající
167		<b>WC 42.13</b>	Vrata pravá strana - předpoloha otevřena	CMSM 4Bx1	MX42	SQ42po		Stávající
168		<b>WC 42.6</b>	Vrata pravá strana - zavřít	CSS 3Bx1,5	MX42	Y42z		Stávající
169		<b>WC 42.7</b>	Vrata pravá strana - otevřít	CSS 3Bx1,5	MX42	Y42o		Stávající
170		<b>WC 42.8</b>	Agregát pravá strana - zanešení filtru	CSS 3Bx1,5	MX42	SP42.7		Stávající
171		<b>WC 42.10</b>	Agregát pravá strana - min.hladina oleje	CSS 3Bx1,5	MX42	SP42.5		Stávající
172		<b>WC 42.14</b>	Agregát pravá strana - ohřev oleje	CMSM 3Bx2,5	MX42	EH42		Stávající
173								
174		<b>WC 43.1</b>	Koncáky stavítek levé HO	CYKY 12Cx1,5	RM 4	MX 43		Poznámka 5
175		<b>WC 43.6</b>	Stavítko levá strana - zavřít	CSS 3Bx1,5	MX43	Y43z		Stávající
176		<b>WC 43.7</b>	Stavítko levá strana - otevřít	CSS 3Bx1,5	MX43	Y43o		Stávající



Poř. číslo	Okruh	Označení	Popis	Typ	Odkud	Kam	Délka [m]	Poznámka
177		<b>WC 43.4</b>	Stavítko levá strana - zavřeno	CSS 3Bx1,5	MX43	SQ43z		Stávající
178		<b>WC 43.5</b>	Stavítko levá strana - otevřeno	CSS 3Bx1,5	MX43	SQ43o		Stávající
179		<b>WC 44.1</b>	Koncový stavítek pravé HO	CYKY 12Cx1,5	RM 4	MX 44		Poznámka 2
180		<b>WC 44.6</b>	Stavítko pravá strana - zavřít	CSS 3Bx1,5	MX44	Y44z		Stávající
181		<b>WC 44.7</b>	Stavítko pravá strana - otevřít	CSS 3Bx1,5	MX44	Y44o		Stávající
182		<b>WC 44.4</b>	Stavítko pravá strana - zavřeno	CSS 3Bx1,5	MX44	SQ44z		Stávající
183		<b>WC 44.5</b>	Stavítko pravá strana - otevřeno	CSS 3Bx1,5	MX44	SQ44o		Stávající
184		<b>WC 46.1</b>	Ovládání kompresoru bublinkování DO	CYKY 7Cx1,5	RM 4	MX 46		Poznámka 2
185		<b>WC 48.1</b>	Ovládání Čertovky	CYKY 12Cx1,5	RM 4	MX 48		Poznámka 2
186								
187		<b>WL11</b>	Zálohované napětí do pultu	CYKY 3Cx1,5	RM 10	D 8		Poznámka 3
188								
189		<b>WL17</b>	Vývod pro tiskárnu	CYKY 3Cx1,5	RM 10	D 8		Poznámka 3
190		<b>WL18</b>	Napájení záznamového zařízení PTV	CYKY 3Cx1,5	RM 1	D 11		Poznámka 3
191								
192		<b>WP 1</b>	Komunikace Uni-Telway	TSXCSA	D2	R 4		Poznámka 5
193		<b>WP 2</b>	Komunikace Uni-Telway	TSXCSA	R 2	R 3		Stávající
194		<b>WP 3</b>	Komunikace Uni-Telway	TSXCSA	R 3	R 4		Stávající
195		<b>WP 4</b>	Komunikace Ethernet	STP 2x2x0,22	???	D 11		
196		<b>WP 5</b>	Komunikace Ethernet	STP 2x2x0,22	D 11	D8		
197		<b>WP 6</b>	Komunikace Ethernet	STP 2x2x0,22	D 11	D8		
198								
199		<b>WP 10</b>	Monitor PC	Typový kabel	RACK	velín - stůl		Poznámka 3
200		<b>WP 11</b>	Klávesnice PC	Typový kabel	RACK	velín - stůl		Poznámka 3
201		<b>WP 12</b>	myš PC	Typový kabel	RACK	velín - stůl		Poznámka 3
202		<b>WP 13</b>	tiskárna	Typový kabel	RACK	velín - stůl		Poznámka 3
203								
204		<b>WD 1</b>	Kamera most Legií	koax 59F/TA/V	RACK	KA 1		Poznámka 2
205		<b>WD 2</b>	Kamera dolní rejda	koax 59F/TA/V	RACK	KA 2		Poznámka 2
206		<b>WD 3</b>	Kamera dolní ohlavi	koax 59F/TA/V	RACK	KA 3		Poznámka 2

Poř. číslo	Okruh	Označení	Popis	Typ	Odkud	Kam	Délka [m]	Poznámka
207		<b>WD 4</b>	Kamera střední ohlavi	koax 59F/TA/V	RACK	KA 4		Poznámka 2
208		<b>WD 5</b>	Kamera pohled do MPK	koax 59F/TA/V	RACK	KA 5		Poznámka 2
209		<b>WD 6</b>	Kamera horní ohlavi 1	koax 59F/TA/V	RACK	KA 6		Poznámka 2
210		<b>WD 7</b>	Kamera horní ohlavi 2	koax 59F/TA/V	RACK	KA 7		Poznámka 2
211		<b>WD 8</b>	Kamera horní rejda	koax 59F/TA/V	RACK	KA 8		Poznámka 2
212		<b>WD 9</b>	Kamera branka	koax 59F/TA/V	RACK	KA 9		Poznámka 2
213		<b>WD 10</b>	Monitor kvadrátoru 1	Koax. kabel CW41S	RACK	velín - stůl		Poznámka 3
214		<b>WD 11</b>	Monitor kvadrátoru 2	Koax. kabel CW41S	RACK	velín - stůl		Poznámka 3
215		<b>WD 12</b>	Monitor DMS	Koax. kabel CW41S	RACK	velín - stůl		Poznámka 3
216		<b>WD 13</b>	Myš DMS	LiYCY 6x0,14	RACK	velín - stůl		Poznámka 3
217		<b>WD 14</b>	Ovládání kamer	LiYCY 6x0,14	RACK	velín - stůl		Poznámka 3
218								
			<b>Poznámka 1</b>	prodlužení kabelu - propojení ve svorkové krabici, od krabice dočasný kabel do buňky				
			<b>Poznámka 2</b>	smotání kabelu - nezkracovat, zapojit v provizorním velínu				
			<b>Poznámka 3</b>	zrušení kabelu				
			<b>Poznámka 4</b>	kabel odpojen v rozvaděči, bezpečně uložen a opětovně zapojen po rekonstrukci				
			<b>Poznámka 5</b>	kabel odpojen v rozvaděči, přetažen do provizorního velínu				
			<b>Stávající</b>	beze změny				