

<div> <div>Vypracoval :</div> <div>Ing. Petr Hrabal</div> </div> <div> <div>Projektant :</div> <div>Ing. Petr Hrabal</div> </div> <div> <div>Investor :</div> <div>Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i., Strnady 136, 252 02 Jíloviště</div> </div> <div> <div>Místo stavby :</div> <div>Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i. , Na Záhonech 601, 686 04 Kunovice</div> </div>	<div> <div>ING. PETR HRABAL</div> <div>IČO : 65818393</div> <div>686 05 UH.HRADIŠTĚ</div> </div>	
<div> <div>Stavba</div> <div>Rekonstrukce centrální kotelny a otopné soustavy VS Kunovice</div> </div>	<div> <div>Datum :</div> <div>04/2018</div> </div>	
	<div> <div>Stupeň :</div> <div>DPS</div> </div>	
<div> <div>Obsah :</div> <div>D.1.4.6 Měření a regulace</div> <div>Kabelová listina</div> </div>	<div> <div>Zak. číslo :</div> <div></div> </div>	<div> <div>Č.v.:</div> <div>D.1.4.6.3</div> </div>

Rekonstrukce centrální kotelny a otopné soustavy VS Kunovice

D1.4.6 - Měření a regulace

Kabelová listina

Kabelová listina- kotelna				
Označení	Typ kabelu	Délka (m)	Odkud	Kam
WL01	CYKY 5Cx6	dod.silno	Rozvodnice RS	Rozvaděč MaR
WL10	CYSY 3Cx1,5	12	Napájení úpravny vody (2x zás)	Rozvaděč MaR
WL11	CYSY 3Cx1,5	10	Zásuvka 230 v AC	Rozvaděč MaR
WL12	CYSY 3Cx1,5	6	Doplň.automat - napájení	Rozvaděč MaR
WS 1000	JYTY 2x1	10	Snímač teploty venkovní	Rozvaděč MaR
WS 1001	JYTY 2x1	13	Snímač teploty kotle	Rozvaděč MaR
WS 1002	JYTY 2x1	6	Snímač teploty v akunádři	Rozvaděč MaR
WL1003a	JYTY 2x1	13	Kotel na pelety (ovl.)	Rozvaděč MaR
WS1003c	JYTY 2x1	13	Kotel na pelety (hl. poruchy.)	Rozvaděč MaR
WL1003n	CYSY 5Cx2,5	13	Kotel na pelety (napájení)	Rozvaděč MaR
WL1004a	JYTY 2x1	3	Elektrokotel (ovl.)	Rozvaděč MaR
WS 1101	JYTY 2x1	17	Čidlo ÚT1 náběh	Rozvaděč MaR
WL 1102	JYTY 4x1	17	Servopohon ÚT1	Rozvaděč MaR
WL 1103	CYSY 3Cx1	17	Čerpadlo ÚT1	Rozvaděč MaR
WS 1201	JYTY 2x1	16	Čidlo ÚT2 náběh	Rozvaděč MaR
WL 1202	JYTY 4x1	16	Servopohon ÚT2	Rozvaděč MaR
WL 1203	CYSY 3Cx1	16	Čerpadlo ÚT2	Rozvaděč MaR
WL 1301a	CYSY 5Cx1,5	16	Čerpadlo podáv.do uzlu Ad.bud.	Rozvaděč MaR
WL 1301b	JYTY 2x1	16	Čerpadlo podáv do AB (ovl.)	Rozvaděč MaR
WL 1401	CYSY 3Cx1	16	Čerpadlo podáv.do uzlu skleníků	Rozvaděč MaR
WS 1501	JYTY 2x1	19	Snímač teploty TUV	Rozvaděč MaR
WL 1502	CYSY 3Cx1	17	Čerpadlo nabíj.TUV	Rozvaděč MaR
WL 1503	CYSY 3Cx1	19	Čerpadlo cirk.TUV	Rozvaděč MaR
WL 1504	CYKY 5Cx2,5	18	El.topná vložka TUV v kotelně	Rozvaděč MaR
WS 1801	JYTY 4x1	11	Snímač tlaku v syst.ÚT	Rozvaděč MaR
WL 1900	CYSY 3Cx1	2	Signal. světlo PORUCHA	Rozvaděč MaR
WS 1901	JYTY 2x1	12	Snímač tep.prostoru kotelny	Rozvaděč MaR
WS 1902	JYTY 2x1	3	Bezpeč.tlačítko	Rozvaděč MaR
WS 1903	JYTY 2x1	18	Snímač zaplavení	Rozvaděč MaR
WS 1904	JYTY 2x1	19	Termostat TUV	Rozvaděč MaR
WL 1906	JYTY 4x1	3	GSM hlásič	Rozvaděč MaR
WL 1907	JYTY 2x1	6	Doplň.automat-porucha	Rozvaděč MaR
WS 2101	JYTY 2x1	52	Čidlo ÚT3 náběh	Rozvaděč MaR
WL 2102	JYTY 4x1	52	Servopohon ÚT3	Rozvaděč MaR
WL 2103a	CYKY 5Cx1,5	52	Čerpadlo ÚT3 (napáj.)	Rozvaděč MaR
WL 2103b	JYTY 2x1	52	Pomoc. relé (ovl.čerp.ÚT3)	Rozvaděč MaR
WS 2301	JYTY 2x1	72	Čidlo TUV - byt č.1	Rozvaděč MaR
WL 2302	JYTY 4x1	72	Uzav.ventil TUV - byt.č.1	Rozvaděč MaR
WS 2401	JYTY 2x1	82	Čidlo TUV - byt č.2	Rozvaděč MaR
WL 2402	JYTY 4x1	82	Uzav.ventil TUV - byt.č.2	Rozvaděč MaR
WS 3101	JYTY 2x1	32	Čidlo ÚT4 náběh	Rozvaděč MaR
WL 3102	JYTY 4x1	32	Servopohon ÚT4	Rozvaděč MaR
WL 3103	CYKY 3Cx1,5	32	Čerpadlo ÚT4	Rozvaděč MaR
WS 3201	JYTY 2x1	33	Čidlo ÚT5 náběh -Rezerva	Rozvaděč MaR
WL 3202	JYTY 4x1	33	Servopohon ÚT5 -Rezerva	Rozvaděč MaR
WL 3203a	CYKY 5Cx1,5	33	Čerpadlo ÚT5 (napáj.) -Rezerva	Rozvaděč MaR
WL 3203b	JYTY 2x1	33	Čerpadlo ÚT5 (ovl.)- Rezerva	Rozvaděč MaR
WS 3204	JYTY 2x1	33	Čidlo t.skleník - Rezerva	Rozvaděč MaR

Pozn. Snímač CO je bateriový - nevyžaduje kabeláž.