



ROZSAH SANACE ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE
NOVÉ KONSTRUKCE
NOVÉ ŽB ŘÍMSY



1. TRYSKÁNÍ A OČIŠTĚNÍ ZDIVA VODNÍM PAPSKEM O TLAKU MIN. 1000 BARŮ.
2. VYSEKÁNÍ SPÁR.
3. VYČIŠTĚNÍ SPÁR AŽ NA NEPOŠKOZENOU MALTU.
4. OŠETŘENÍ SPÁR VLHČENÍM A VLASTNÍ SPÁROVACÍ CEMENTOVOU MALTOU O PEVNOSTI CCA 30 MPa.
5. OČIŠTĚNÍ ZDIVA.

<