



## Poznámka

- Šikmá kotevní táhla  $\varnothing 70$  a svislé kotevní šrouby nedemontovat. Původní desku rozřezat a sejmut po částech.
- Novou desku bez montážních vložek osadit na kotevní šrouby.
- Doplnit montážní vložky a desku podlít expanzní cementovou zálivkou.

Pozice	Č. výkresu / polotovaru	Kusů	Název		Materiál	Čistý rozměr			Poznámka	Čistá hm.
Měřítko : 1:6	Kreslil : Hažecký	Platí pro objekt : MPK Štvanice vzpěrná vrata SO  Datum : říjen 2016	Změna			Datum	Podpis	Index	x	Celková hmotnost
	x									
	x									
	Schválil :								x	0,6 t
									x	
Název :  VÝMĚNA PRAVÉ ÚLOŽNÉ DESKY				Číslo výkresu :  D.2.1.5						Formát :  A2
				Počet listů : 1						List : 1